


N8160-56 外付 AIT 集合型

ユーザーズガイド



製品をご使用になる前に必ず本書をお読みください。 本書は熟読の上、大切に保管してください。

商標について

Advanced Intelligent Tape はソニー株式会社の商標です。

サンプルアプリケーションで使用している名称は、すべて架空のものです。実在する品名、団体名、個人名とは一切関係ありません。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に接近して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

海外でのご使用について

この製品は、日本国内での使用を前提としているため、海外各国での安全規格等の適用を受けておりません。したがって、この製品を輸出した場合に当該国での輸入通関および使用に対し罰金、事故による補償等の問題が発生することがあっても、弊社は直接・間接を問わず一切の責任を免除させていただきます。

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) NEC の許可なく複製・改変などを行うことはできません。
- (4) 本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
- (5) 運用した結果の影響については(4) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

© NEC Corporation 2004

このユーザーズガイドは、必要なときすぐに参照できるよう、お手元に置いておくようにしてください。「使用上のご注意」 を必ずお読みください。

↑ 使用上のご注意 ~必ずお読みください~

本製品を安全に正しくご使用になるために必要な情報が記載されています。

安全にかかわる表示について

本書にはどこが危険か、どのような危険に遭うのか、どうすれば危険を避けられるかなどについて説明されています。また、製品内で危険が想定される箇所またはその付近には警告ラベルが貼り付けられています。


本書、および警告ラベルでは危険の程度を表す言葉として、「警告」と「注意」という用語を使用しています。それぞれの用語は次のような意味を持つものとして定義されます。

企 警告	人が死亡する、または重傷を負うおそれがあることを示します。
<u></u> 注意	火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあることを示しま す。

危険に対する注意・表示は次の3種類の記号を使って表しています。それぞれの記号は次のような意味を持つものとして定義されています。

	注意の喚起	この記号は危険が発生するおそれがあることを表します。記号の中の絵表 示は危険の内容を図案化したものです。	(例) (感電注意)
\bigcirc	行為の禁止	この記号は行為の禁止を表します。記号の中や近くの絵表示は、してはならない行為の内容を図案化したものです。	(例)
	行為の強制	この記号は行為の強制を表します。記号の中の絵表示は、しなければならない行為の内容を図案化したものです。危険を避けるためにはこの行為が必要です。	(例)

(本書での表示例)



本書および警告ラベルで使用する記号とその内容

注意の喚起

A	感電のおそれがあることを示します。		発煙または発火のおそれがあることを示しま す。
	指などがはさまれるおそれがあることを示します。	<u>^</u>	特定しない一般的な注意・警告を示します。

行為の禁止

\bigcirc	特定しない一般的な禁止を示します。	本製品を分解・修理・改造しないでください。 感電や火災のおそれがあります。
	本製品の電源コードをコンセントから抜いてく ださい。火災や感電のおそれがあります。	

行為の強制



安全上のご注意

本製品を安全にお使いいただくために、ここで説明する注意事項をよく読んでご理解し、安全にご活用ください。記号の説明 については巻頭の『安全にかかわる表示について』の説明を参照してください。

全般的な注意事項

▲警告



人命に関わる業務や高度な信頼性を必要とする業務には使用しない

本製品は、医療機器・原子力設備や機器、航空宇宙機器・輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みやこれらの機器の制御を目的とした使用は意図されておりません。これらの設備や機器、制御システムなどに本製品を使用した結果、人身事故、財産被害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。





煙や異臭、異音がしたまま使用しない

万一、煙、異臭、異音などが生じた場合は、ただちに POWER スイッチを OFF にして電源コードをコンセントから抜いてください。その後、お買い求めの販売店または保守サービス会社にご連絡ください。そのまま使用すると火災の原因となります。



針金や金属片を差し込まない

通気孔やカートリッジ投入 / 排出口から金属片や針金などの異物を差し込まないでください。感電の 危険があります。

全般的な注意事項

<u></u> 注意





海外で使用しない

本製品は、日本国内専用の製品です。海外では使用できません。この製品を海外で使用すると火災や 感電の原因となります。





製品内に水や異物を入れない

製品内に水などの液体、ピンやクリップなどの異物を入れないでください。火災や感電、故障の原因となります。もし入ってしまったときは、ただちに POWER スイッチを OFF にして電源コードをコンセントから抜いてください。その後、お買い求めの販売店または保守サービス会社にご連絡ください。そのまま使用すると火災の原因となります。

▲警告



ぬれた手で電源コードを持たない

ぬれた手で電源コードの抜き差しをしないでください。感電するおそれがあります。

<u></u> 注意





指定以外のコンセントに差し込まない

電源は指定された電圧、電源の壁付きコンセントをお使いください。指定以外の電源を使うと火災や漏電の原因となります。また、延長コードが必要となるような場所には設置しないでください。本製品の電源仕様に合っていないコードに接続すると、コードが過熱して火災の原因となります。



たこ足配線にしない

コンセントに定格以上の電流が流れることによって、過熱して火災の原因となるおそれがあります。





中途半端に差し込まない

電源コードは根元までしっかりと差し込んでください。中途半端に差し込むと接触不良のため発熱し、火災の原因となることがあります。また差し込み部にほこりがたまり、水滴などが付くと発熱し、火災の原因となるおそれがあります。





指定以外の電源コードを使わない

本製品に添付されている電源コード以外のコードを使わないでください。電源コードに定格以上の電流が流れると、火災の原因となるおそれがあります。また、電源コードの破損による感電や火災を防止するために次のような行為を行わないでください。

- コード部分を引っ張らない。
- 電源コードをはさまない。
- 電源コードを折り曲げない。
- 電源コードに薬品類をかけない。
- 電源コードをねじらない。
- ●電源コードにものを載せない。
- 電源コードを束ねない。
- 電源コードを改造・加工・修復しない。
- 電源コードをステープラ等で固定しない。
- 損傷した電源コードを使わない(損傷した電源コードはすぐ同じ規格の電源コードと取り替えてください。交換に関しては、お買い求めの販売店または保守サービス会社にご連絡ください)。

! 注意



指定以外の場所に設置しない

本製品を次に示すような場所や本書で指定している場所以外に置かないでください。火災の原因となるおそれがあります。

- ほこりの多い場所。
- ・給湯器のそばなど湿気の多い場所。
- ・直射日光が当たる場所。
- ・不安定な場所。



ファンや通気孔をふさがない

本製品の背面にあるファンや前面の通気孔をふさがないでください。内部の温度が上昇し、誤動作の原因となるばかりでなく、火災や感電の原因となります。





プラグを差し込んだままインタフェースケーブルの取り付けや取り外しをしない

インタフェースケーブルの取り付け/取り外しは本体装置の電源コードをコンセントから抜いて行ってください。たとえ電源を OFF にしても電源コードを接続したままケーブルやコネクタに触ると感電したり、ショートによる火災を起こしたりすることがあります。



指定以外のインタフェースケーブルを使用しない

インタフェースケーブルは、NEC が指定するものを使用し、接続する製品やコネクタを確認した上で接続してください。指定以外のケーブルを使用したり、接続先を誤ったりすると、ショートにより火災を起こすことがあります。

また、インタフェースケーブルの取り扱いや接続について次の注意をお守りください。

- ケーブルを踏まない。
- ケーブルの上にものを載せない。
- ・ケーブルの接続がゆるんだまま使用しない。
- ・破損したケーブルを使用しない。
- ・破損したケーブルコネクタを使用しない。
- ・ネジ止めなどのロックを確実に行ってください。


お手入れに関する注意事項

▲警告



自分で分解・修理・改造はしない







プラグを差し込んだまま取り扱わない

お手入れは、本製品の電源を OFF にして、電源コードをコンセントから抜いて行ってください。たと え電源を OFF にしても、電源コードを接続したまま製品内の部品に触ると感電するおそれがありま

また、電源コードはときどき抜いて、乾いた布でほこりやゴミをよくふき取ってください。ほこりが たまったままで、水滴などが付くと発熱し、火災の原因となるおそれがあります。

<u></u> 注意



中途半端に取り付けない

電源コードやインタフェースケーブルは確実に取り付けてください。中途半端に取り付けると接触不 良を起こし、発煙や発火の原因となるおそれがあります。



巻き込み注意

本製品の動作中は背面にある冷却用ファンの部分に手や髪の毛を近づけないでください。手をはさま れたり、髪の毛が巻き込まれたりしてけがをするおそれがあります。

注意



カートリッジ挿入口に手を入れない

本書に記載している場所(スロット)以外に手を入れないでください。手を挟まれたり、巻き込まれたりしてけがをするおそれがあります。



装置の上にものを載せない

本製品が倒れて周辺の家財に損害を与えるおそれがあります。



雷がなったら触らない

雷が鳴りだしたら、電源コードに触れないでください。感電の原因となります。





ペットを近づけない

本製品にペットなどの生き物を近づけないでください。排泄物や体毛が製品内部に入って火災や感電の原因となります。



近くで携帯電話や PHS 、ポケットベルを使わない

本製品のそばでは携帯電話や PHS 、ポケットベルの電源を OFF にしておいてください。電波による 誤動作の原因となります。

本文中の記号について


本文中では次の2種類の記号を使用しています。それぞれの意味を示します。 (安全にかかわる表示については巻頭をご覧ください。)

ご注意	製品を取り扱う上で守らなければならない事柄や特に注意すべき点を示します。
メモ	製品を取り扱う上で確認しておく必要がある点を示します。

警告ラベルについて

本製品内の危険性を秘める部品やその周辺には警告ラベルが貼り付けられています。これは本製品を操作する際、考えられる危険性を常にお客様に意識していただくためのものです(ラベルをはがしたり、汚したりしないでください)。

もし、このラベルが貼り付けられていない、はがれかかっている、汚れているなどして判読できないときは、販売店にご連絡ください。



目次

		使用上のご注意 〜必ずお読みください〜	4
第1章	はじめに		
<i>77 . —</i>	,0.0 0,70	機能概要	17
		同梱品を確認する	18
		製品の譲渡と廃棄について	19
		各部の名称と機能	20
		前面	20
		背面	
		内部(前面)	
		使用できるカートリッジ	
		AIT カートリッジ	
		クリーニングカートリッジ バックアップソフト使用のご注意	
第2章	設置する		
		概要	
		本製品を設置する	
		本体装置に接続する	
		ディップスイッチの設定をする	
		SCSI ID を設定する	
		電源ケーブルを接続する	
		電源を入れる/切る	32
笙3音	基本的な仮	声いかた	
<i>45 O 4</i>	至"开"和500次	概要	35
		操作パネルの使いかた	
		操作パネルでできること	
		メッセージディスプレイの見かた	
		警告/操作要求表示	36
		エラー表示	37
		日常のメンテナンス	39
<i>牲 1 辛</i>	4 <i>L 11 .</i> .	いぶた場体する	
<i>昻 4 旱</i>	カートソッ	ッジを操作する _{概要}	41
		カートリッジを操作する	41
		カートリッジをセットする	41
		カートリッジを取り出す	44

第5章	AITドライ	ブをクリーニングする _{概要}	47
		(ベ安AIT ドライブをクリーニングする	
		7.1.1.2.1.2.2.2. — 2.2.2.3	
第6音	AIT データ	カートリッジ(EF-2423、EF-2423S、	
分し早		、EF-2420)について	
	LI -2420L	、 	53
		使用・保管・運搬条件	
		ラベル	
		ラベル貼り付け位置	
		ラベルへの記入上の注意事項	
		ライトプロテクト	55
		取り扱い上の注意事項	56
		使用上のご注意	
		一般的注意事項	
		使用禁止基準	
		寿命	
		重要なデータの保存について	
		データの 3 世代管理について	
		データカートリッジの保管について	
		バックアップと惨事復旧手順の制定	58
その他			
-		エアフィルタを清掃する	59
		故障かな?と思ったら	60
		本製品を輸送するときには	62
		主な仕様	63
		ハードウェア	63
		記憶容量	
		エラーコード一覧	64
		その他の表示	68

機能概要

N8160-56 は、AIT ドライブを 1 台内蔵している外付タイプの AIT オートローダ (以降「ローダ」と記載します) です。最大 8 巻のカートリッジをセットして使用できます。

最大8巻のカートリッジをセット可能

最大 8 巻の AIT (Advanced Intelligent Tape) カートリッジをセットできます。 カートリッジの交換は、フロントパネルから行うことができます。本製品では、 次のカートリッジを使用できます。

- ・AIT-2 (EF-2423) データカートリッジを使うと、約 50 Gbyte のデータを記録できます。
- ・AIT-2 (EF-2423S) データカートリッジを使うと、約 36 Gbyte のデータを記録できます。
- ・ AIT-1 (EF-2420L) データカートリッジを使うと、約 35 Gbyte のデータを記録できます。
- ・ AIT-1 (EF-2420) データカートリッジを使うと、約 25 Gbyte のデータを記録できます。

メモ

上記のデータ記録容量は、非圧縮時の1巻あたりの容量です。

同梱品を確認する

パッケージを開けたら、以下のものがそろっているかお確かめください。付属品 の中に欠けているものがあるときは、販売店にご連絡ください。


() 内の数字は数量を意味します。



N8160-56 外付 AIT 集合型本体 (1)




電源ケーブル (2.4m) (1)



SCSI ターミネータ(1)



ユーザーズガイド(1)




クリーニング啓蒙シート(1)



交換用エアフィルタ (2)



クリーニングカートリッジ(1)



保証書(1)

メモ

上記以外に、注意シートなどが同梱されている場合があります。

製品の譲渡と廃棄について

第三者への譲渡について

本製品または本製品に添付されているものを第三者に譲渡(または売却)すると きは、次の注意を守ってください。

本製品本体について

本製品を第三者へ譲渡(または売却)する場合は、本ユーザーズガイドを一緒に お渡しください。

その他の付属品について

その他の付属品もセットアップするときなどに必要となりますので、一緒にお渡 しください。

重要

テープ内のデータについて

使用していたテープに保存されている大切なデータ(例えば経営情報や企業の経 理情報など)が第三者へ漏洩することのないように、お客様の責任において確実 に処分しておいてください。

このようなトラブルを回避するために使用しているバックアップソフトでデータ を完全消去し、確実にデータを処分することを強くおすすめします。データの消 去についての詳細はバックアップソフトのユーザーズガイドをご参照ください。 なお、データの処分をしないまま譲渡(または売却)し、大切なデータが漏洩さ れた場合、その責任は負いかねます。

消耗品・製品の廃棄について

本製品、カートリッジおよび、フィルタの廃棄については各自治体の廃棄ルール に従ってください。詳しくは、各自治体へお問い合わせください。

製品寿命について

本製品の製品寿命は5年です。

保証について

本製品には『保証書』が添付されています。『保証書』は販売店で所定事項を記入 してお渡ししますので、記載内容を確認のうえ、大切に保管してください。保証 期間中に故障が発生した場合は、『保証書』の記載内容にもとづき無料修理いたし ます。詳しくは『保証書』をご覧ください。


保証期間後の修理についてはお買い求めの販売店、最寄りの NEC または NEC の 保守サービス会社に連絡してください。

本製品に対し保守契約を結ばれたお客様へ

本製品の保守停止時期は、製造打ち切り後5年になります。

各部の名称と機能

前面



1 通気孔

通気孔をふさがないように注意してください。通気孔をふさぐと内部に熱がこも り、故障の原因となることがあります。

2 フロントドア

カートリッジをセットしたり、交換したりするときに開けます。DOOR ボタンを 押すと、ロックが解除されます。フロントドアが開いているときは、本製品は動 作を開始しませんので、カートリッジをセット / 交換したら、必ずフロントドア をカチッと手ごたえがあるまできちんと閉めてください。フロントドアを閉める と、自動的にロックされます。

3 DOOR ボタン

フロントドアを開けるときに押します。本製品の動作中は操作しないでください。

4 CLEAN ボタン

AIT ドライブをクリーニングするときに、クリーニングカートリッジを CL(ス ロット CL/8) に入れてから、このボタンを 3 秒以上押します。

5 メッセージディスプレイ

動作状況などを表示します。通常待機時は、本製品にセットされているカート リッジの巻数が表示されます。


6 ERROR/WARNING LED

エラーが発生したり、特定の操作が必要なときにオレンジ色に点灯します。この LED が点灯 (**●●●**) したときは、WARNING を示し、点滅 (**●●●**) したと きは ERROR を示します。このとき 2 桁のコードがメッセージディスプレイに表 示されます。表示されるコードの意味については、「エラーコード一覧」(64 ページ)、「その他の表示」(68ページ)、または付属のコード早見表を参照して ください。

7 CLEANING LED

AIT ドライブのクリーニングが必要なときに緑色に点滅します。AIT ドライブの クリーニングについては、「AIT ドライブをクリーニングする」(47 ページ)を 参照してください。

背面



1 設定用ディップスイッチ / ディップスイッチカバー

本製品の動作を設定するときに使います。ネジを外すと、ディップスイッチカ バーが取り外せます。詳細は、「ディップスイッチの設定をする」(28ページ) を参照してください。(通常は使用しません。)

2 通風孔

通風孔をふさがないように注意してください。通風孔をふさぐと内部に熱がこも り、故障の原因となることがあります。

3 電源スイッチ

電源を入れる / 切るときは、このスイッチを押します。再度電源を入れるときは、 10 秒間待ってから電源を入れてください。

4 電源コネクタ

付属の電源ケーブルを接続します。


5 SCSI コネクタ 1 6 SCSI コネクタ 2

SCSI コネクタの接続については、第2章「設置する」の「本体装置に接続する」 (26ページ)を参照してください。

7 SCSI ID 設定用スイッチ

SCSI ID を設定するときに使用します。詳細は、「SCSI ID を設定する」(30 ページ)を参照してください。

内部 (前面)



1 フロントドア

2 エアフィルタ

定期的にエアフィルタのごみやほこりを掃除機で吸って掃除してください。1か 月に1回掃除することをお勧めします。清掃方法は、「その他」の「エアフィルタ を清掃する」(59ページ)を参照してください。また、エアフィルタは1年を目 安に交換してください。追加で購入されるときは、お買い上げの販売店または保 守サービス会社にお問い合わせください。

3 カートリッジスロット

最大8巻のカートリッジをセットできます。スロット番号は、最上段から順に1 ~8 に割り振られています。CLEAN ボタン操作によりクリーニングを行う場合 は、クリーニングカートリッジをスロット CL/8 (最下段スロット) にセットして ください。

4 AIT ドライブ

1台内蔵されています。

5ピッカ

カートリッジをスロットから AIT ドライブに運んだり、スロットに戻したりしま す。本製品の電源を入れると、ピッカが上下に移動して、本製品にセットされて いるカートリッジの巻数をカウントし、メッセージディスプレイに表示します。

使用できるカートリッジ

本製品で使用できる AIT カートリッジは、以下のとおりです。

AIT カートリッジ

本製品では、AIT-2、AIT-1 の AIT カートリッジを使用できます。記憶容量につ いては、「その他」の「主な仕様」(63ページ)を参照してください。



AIT-1 マーク EF-2420 (170m) EF-2420L (230m)



AIT-2 マーク EF-2423 (230m) EF-2423S (170m)

ご注意

市販の8mmのテープは、外観はAITカートリッジと似ていますが、仕様がまっ たく違うため使用できません。8mmのテープなど、AITカートリッジ以外の カートリッジを使用しないでください。

クリーニングカートリッジ

AIT ドライブをクリーニングするときは、AIT クリーニングカートリッジ(EF-3237J) を使用してください。クリーニング方法については、第5章「AITドラ イブをクリーニングする」の「AITドライブをクリーニングする」(47ページ) を参照してください。

バックアップソフト使用のご注意

NEC の Web 情報ページである 8 番街

(http://www.express.nec.co.jp) の「サポート情報」 – 「テクニカル情報(テク ニカルガイド)」 - 「Express5800/100 シリーズテクニカルガイド」にあります バックアップ装置の<バックアップ装置対応ソフトウェアについて>を確認して ください。

問い合わせ先:webmaster@ace.comp.nec.co.jp

設置する第一章

概要


本章では、本製品を設置場所に設置し、本体装置に接続して、電源を入れるまでの一般的な手順と初期設定について説明します。ご使用の環境によっては、手順や設定が異なる場合があります。

本製品を設置する

本製品の質量は約7kgで、大きさは以下のとおりです。あらかじめ設置場所の強度とスペースを十分確認してから、設置してください。


メモ

コンセントに近く、水平な場所に設置してください。また、本製品の後部には空気が循環するように 150mm 以上のスペースを空けてください。



ご注意

本製品は、必ず図の向き(縦置き)で使用してください。横置きで使用した場合 の動作は保証しておりません。



本体装置に接続する

⚠ 注意



電源が ON のまま取り付け・取り外しをしない


本体装置への取り付け・取り外しの際や、周辺機器との接続の際は必ず 主電源に接続している電源コードを AC コンセントから抜いてくださ い。電源コードが AC コンセントに接続されたまま取り付け・取り外し や接続をすると感電をするおそれがあります。

SCSI ケーブルで、本製品と本体装置を接続します。ここでは、一般的な接続手順 を説明します。接続には、弊社指定の SCSI ケーブルをお使いください。本製品側 は68 ピンハーフピッチのコネクタを使用しています。

ご注意

- ・本製品を HVD (High Voltage Differential) SCSI バスに接続しないでくださ い。接続すると、本製品または SCSI バス上の他のデバイスが故障する恐れがあ ります。
- ・ SCSI ケーブルを接続するときは、本製品、本体装置およびすべての接続機器の 電源を切ってください。
- ・本製品を SCSI の終端に接続する場合は、必ず付属の SCSI ターミネータを取り 付けてください。

- 1 本体装置と本製品の電源が切られていることを確認する。
- **2** 図のようにして、SCSI ケーブルと SCSI ターミネータを取り付ける。
 - 1 SCSI ケーブルを使って、本製品と本体装置を接続します。 SCSI ケーブルは、次の図のように接続します。
 - 2次の図のように、コネクタに、付属の SCSI ターミネータを取り付けます。



ディップスイッチの設定をする


ディップスイッチ設定は通常、出荷時設定のままで使用します。 本製品背面の設定用ディップスイッチで、以下の設定ができます。

- ・SCSI ターミネータへの電源供給(工場出荷時:オン) 複数の SCSI 機器を接続しているときに、SCSI ターミネータに電源を供給する かどうかを設定できます。"オン"でご使用ください。
- ・特定部品の動作回数や動作時間が規定値に達したときの警告表示 (工場出荷時:オン)

特定部品の動作回数が規定回数に達したときおよびクリーニング時期約1週間 (約190時間)の警告を表示するかどうかを設定できます。


・ローダの動作(ローダオプション機能)(工場出荷時:オフ) ローダ側が定期的に AIT ドライブの状態を監視し、自動的にカートリッジの取 り出し/セットを行うように設定できます。

8 🔲



工場出荷時では、次のように設定されています。

0



(3)

スイッチの位置は、「0」がオフで、「1」がオンです。

1 TERM PWR:オン

0:SCSI ターミネータへの電源供給を行いません。

1:SCSI ターミネータへの電源供給を行います。

- 2 MAINTENANCE:オン
 - 0:特定部品の動作回数が規定回数に達したときおよびクリーニング時期 (1 週間) の警告表示を行いません。
 - 1:特定部品の動作回数が規定回数に達したときおよびクリーニング時期(1 週間)の警告表示を行います。
- 3 LOADER SEL:オフ
 - 0:ローダオプション機能を無効にします。
 - 1:ローダオプション機能を有効にします。

本設定を有効にすると、ローダ側が定期的に AIT ドライブの状態を監視し、 自動的に次のような動作を行います。

- ・カートリッジが AIT ドライブからアンロードされた場合は、そのカートリッジを元のスロットに戻し、次のスロットのカートリッジを取り出して AIT ドライブにセットします。
- ・クリーニングカートリッジが AIT ドライブにセットされている場合は、 クリーニングが完了すると、クリーニングカートリッジを取り出して元 のスロットに戻し、次のスロットのカートリッジを取り出して AIT ドラ イブにセットします。
- ・カートリッジが最終スロット (一番大きい番号のスロット) に戻される と、自動セット動作は終了します。
- 4 CONTINUOUS: ***7
 - 0:ローダオプション機能の Continuous モードを無効にします。
 - 1:ローダオプション機能の Continuous モードを有効にします。
 - ・本設定は、ローダオプション機能が有効に設定されている場合にのみ有効です。本設定を有効にすると、ローダオプション機能によってカートリッジが最終スロット(一番大きい番号のスロット)に戻されたときは、一番若い番号のスロットに戻り、自動セット動作を継続します。
 - ・最終スロット (一番大きい番号のスロット) にクリーニングカートリッジをセットすると、クリーニング後に Continuous 機能は終了します。
- 5 AUTOLOAD:オフ
 - 0:ローダオプション機能の Auto-Load モードを無効にします。
 - 1:ローダオプション機能の Auto-Load モードを有効にします。 本設定は、ローダオプション機能が有効に設定されている場合にのみ有効

です。本設定を有効にすると、ローダオプション機能のスタート方法を変更できます。本製品の電源を入れたとき、およびフロントドアを閉じたときに、一番若い番号のスロットから自動セット動作を行います。

6 RMIC:オフ

RMIC 機能には対応していません。

7 RESERVED:オフ

拡張用です。必ずオフの設定のままお使いください。

8 RESERVED:オフ

拡張用です。必ずオフの設定のままお使いください。

ディップスイッチのオン/オフを切り替えるときの注意

必ず以下の手順に従って、ディップスイッチを切り替えてください。

- **1** 本製品背面の電源スイッチがオフになっている(○が記載されている側が押されている)ことを確認する。
- **2** 精密ドライバーなどの細いものを使って、ディップスイッチのオン / オフを切り替える。


SCSI ID を設定する

本製品背面の SCSI ID 設定用スイッチで、AIT ドライブやローダの SCSI ID を設 定します。

工場出荷時では、次のように設定されています。

上段が AIT ドライブの SCSI ID で、下段がローダの SCSI ID です。

- ・ AIT ドライブ : 1
- ・ローダ : 0




ご注意


- ・重複する SCSI ID を設定しないでください。
- ・SCSI ID「7」には設定しないでください。
- ・SCSI ID が重複した場合は、本体装置はローダを正しく認識しません。
- ・本設定は、必ず電源を入れる前に行ってください。
- 1 本製品背面の電源スイッチがオフになっている(○の記載がある側が押され ている)ことを確認する。
- **2** 精密ドライバーなどの細いものを使って、SCSI ID 設定用スイッチのダイヤ ルを回し、設定したい番号に矢印の先を合わせる。
- 3 電源スイッチを押して、電源を入れる。

電源ケーブルを接続する

↑ 本製品背面の電源スイッチがオフになっている(○が記載されている側が押 されている)ことを確認する。



2 電源ケーブルの一方を本製品の電源コネクタに接続し、もう一方をコンセン トに接続する。




電源を入れる/切る

電源を入れる

本製品の電源を入れてから、本体装置の電源を入れます。

本製品背面の電源スイッチ(|の記載がある側)を押す。



メッセージディスプレイに次のように表示され、起動処理が始まります。(起動す るまで、数分かかります。)




イニシャライズ中は次のように表示されます。

- が上下に移動して、ピッカのチェック中を示します。



イニシャライズ作業の進行状況を0→3で示します。

イニシャライズが終了すると、本製品にセットされているカートリッジの巻数が 表示されます。



メモ


- ・本製品より先に本体装置が立ち上がると、SCSI ID が正しく認識されません。 必ず、本製品の電源を入れてから、本体装置の電源を入れてください。
- ・上記のように動作しないときは、「その他」の「故障かな?と思ったら」(60ページ)を参照してください。

電源を切る

背面の電源スイッチで、電源を切ります。

ご注意

本製品が動作しているとき、または AIT ドライブにカートリッジが入っているときは、絶対に電源を切らないでください。データが破損する原因となります。



メモ

・再度電源を入れるときは、10秒間待ってから電源を入れてください。

基本的な使いかた第の章

概要

操作パネルの使いかたや本製品の基本的な設定、カートリッジの取り扱い、日常のメンテナンスなどについて説明します。

操作パネルの使いかた

操作パネルを使って、本製品の各種情報の表示や AIT ドライブのクリーニングなどを行うことができます。

ここでは、操作パネルでできることやメッセージディスプレイの見かたなどについて説明します。


操作パネルでできること

操作パネルを使って、以下のことができます。

- ・本製品に関する情報の表示
- ・AIT ドライブのクリーニング

メッセージディスプレイの見かた

メッセージディスプレイには、本製品にセットされているカートリッジの巻数、 本製品の動作状況、オペレータへの警告、エラーコードなどが表示されます。



通常時の表示

- ・左側表示パネルには、ローダ部の動作が表示されます。
- ・右側表示パネルには、本製品にセットされているカートリッジの巻数が表示さ れます。
- ・AITドライブにカートリッジがセットされているときは、右側ドットが点灯し
- ・以下のようなときは左側ドットが点灯します。
 - ピッカがカートリッジをスロットに挿入しているとき、または取り出してい
- ピッカがカートリッジを AIT ドライブに挿入しているとき、または取り出し ているとき。

オペレータの操作時、オペレータへの操作要求、エラー発生時

2桁のコードが表示されます。コードの詳細については、「その他」の「エラー コード一覧」(64ページ)、「その他の表示」(68ページ)を参照してください。

警告/操作要求表示

AIT ドライブのクリーニングが必要なときや特定部品の定期交換時期がきたとき などに、本製品前面の LED が点灯し、メッセージディスプレイに警告を示すコー ドが表示されます。

クリーニングが必要なとき

CLEANING LED が緑色に点滅し、メッセージディスプレイに [CL] と点滅表 示されます。デフォルトの設定では、本製品の通電時間が約1週間(約190時 間)に達すると、クリーニングの時期をお知らせします。



本製品内部の温度が上昇したとき

ERROR/WARNING LED がオレンジ色に点灯し、メッセージディスプレイに [0 6] と点灯表示されます。内部温度が下がるまで、動作を中断するか、室温を下げるようにしてください。温度が下がると、ERROR/WARNING LED が消えます。ほこりなどによりエアフィルタが目詰まりしている場合もあります。「日常のメンテナンス」(39ページ)もあわせて参照してください。



特定部品の動作回数が規定回数に達したとき

ERROR/WARNING LED がオレンジ色に点灯し、メッセージディスプレイに [07] と点灯表示されます。販売店または保守サービス会社までご連絡ください。



機器内部の温度が動作保証範囲以下になったとき

ERROR/WARNING LED がオレンジ色に点灯し、メッセージディスプレイに [0 9] と表示されます。

室温が動作範囲内 $(5 \sim 40 \, \text{°C})$ であるか確認してください。



クリーニングカートリッジのテープを使い切った場合

ERROR/WARNING LED がオレンジ色に点灯し、メッセージディスプレイに [10] と表示されます。新しいクリーニングカートリッジと交換し、再度クリーニングを行ってください。



エラー表示

本製品にエラーが発生すると、ERROR/WARNING LED がオレンジ色に点滅し、メッセージディスプレイにエラーコードが次のように表示されます。エラーコー

ドについては、「その他」の「エラーコード一覧」(64ページ)を参照してくださ ٥, ۲ ا

(例) カートリッジの異常を検出したとき

[C] と[XX](XX はエラーコード)が交互に表示されます。



(例) ローダ部の異常を検出したとき

[L] と[XX](XX はエラーコード)が交互に表示されます。



(例) ドライブ部の異常を検出したとき

[d] と[XX](XX はエラーコード)が交互に表示されます。



日常のメンテナンス

定期的に、次のことを行ってください。

エアフィルタの掃除

フロントパネルのエアフィルタにほこりやちりが詰まると、内部に熱がこもり、故障の原因となることがあります。定期的にエアフィルタを掃除機で吸って掃除してください。1か月に1回、掃除することをお勧めします。また、エアフィルタは1年を目安に交換してください。追加で購入されるときは、お買い上げの販売店または保守サービス会社にお問い合わせください。お問い合わせの際は、下記指定番号をお伝えください。

N8160-56 外付 AIT 集合型用エアフィルタ (2 個入) 856-850500-903-A

エアフィルタの取り外しかたは、「その他」の「エアフィルタを清掃する」(59ページ)を参照してください。

・AIT ドライブのクリーニング 1 週間に 1 回、AIT ドライブのクリーニングをしてください。 本製品の通電時間が約 1 週間(約 190 時間)に達すると、自動的に CLEANING LED が緑色に点滅し、クリーニングが必要になったことをお知ら せします。第 2 章「設置する」の「ディップスイッチの設定をする」(28 ページ)を参照し、本製品背面の設定用ディップスイッチの「2 MAINTENANCE」をオフにすると、このお知らせを行わないようにすること ができます。本設定は、工場出荷時にはオンに設定されています。

カートリッジを操作する第

概要

本章では、カートリッジのセット/取り出しについて説明します。

カートリッジを操作する

ここでは、スロットにカートリッジをセットしたり、取り出す手順について説明 します。


カートリッジをセットする

スロットにカートリッジをセットします。


カートリッジを準備する

誤消去防止用ツメを確認して、カートリッジを使用するための準備をします。

カートリッジのライトプロテクトプラグが書き込み可能の状態になっているか確認してください。オレンジ色のタブが見えているときは、書き込み可能になっています。



プラグを左側に押すと書き込みや消去を行うことができる。 ← プラグを右側に押すと書き込みや不慮の消去を防ぐことができる。 ⇒



プラグを下げると書き込みや消去を行うことができる。 ↓ プラグを上げると書き込みや不慮の消去を防ぐことができる。 ↑


カートリッジをセットする

ご注意


バックアップソフトのサービスが起動しているときに DOOR ボタンを押してカー トリッジをセットした場合、バックアップソフトにエラーが記録される場合があ ります。カートリッジのセットは、本体装置の電源が入っていないときや、バッ クアップソフトのサービスが停止しているときに行ってください。

次の手順に従って、カートリッジをローダにセットします。

1 本製品前面の DOOR ボタンを押す。



メッセージディスプレイに [o P] と点滅表示されます。 このとき、本製品ではフロントドアを開くために準備が行われています。点 滅表示が点灯表示に変わるまでお待ちください。(数秒から1分くらいで点 灯に変わります。)




点滅表示が点灯表示に変わると、フロントドアのロックが解除されます。

メモ

本製品の動作中はフロントドアを開けることができないように、フロントド アを閉めると、自動的にロックされます。ロックを解除しないで無理にフロ ントドアを開けようとすると、故障の原因となります。

2 点滅表示が点灯表示に変わったことを確認したら、フロントドア側面のくぼ みに指をかけて、フロントドアを開ける。



フロントドアが開いているときも、メッセージディスプレイには [o P] と点 灯表示されます。

ご注意

- ・本体装置からのコマンドにより、フロントドアを開けることが禁止されて いる場合があります。その場合は、DOOR ボタンを押している間は ERROR/WARNING LED が点灯し、メッセージディスプレイには、フロ ントドアが開けられないことを示す [05] が表示されます。
- ・[oP] が点灯表示しているときに、フロントドアを3分間開けないで放置し た場合は、自動的にフロントドアがロックされ、通常時の表示に戻ります。
- **3** カートリッジをセットする。


⚠ 注意



本書に記載している場所(スロット)以外に手を入れないでください。 手を挟まれたり、巻き込まれたりしてけがをするおそれがあります。

カートリッジの方向に注意して、「カチッ」という手ごたえがあるまで、きち んと入れてください。

スロットの番号は、上から順に1~8となります。



4 フロントドアを閉める。

「カチッ」という手ごたえがあるまで、きちんと閉めてください。 フロントドアが完全に閉まると、スロットにセットされたカートリッジをカ ウントする動作が開始され、メッセージディスプレイにカウントアップの情 報が表示されます。

ご注意

- ・カートリッジがスロットから飛び出している場合など、きちんとセットさ れていない場合は、ERROR/WARNING LED がオレンジ色に点灯し、 メッセージディスプレイにエラーを示す [01] が表示されます。(このと き、フロントドアのロックは再び解除されます。) その場合は、いったんフ ロントドアを開け、カートリッジを正しく入れ直してから、フロントドア を閉めてください。
- ・メッセージディスプレイに「oP」の文字が表示されているとき以外は、フ ロントドアを開けないでください。故障の原因となる場合があります。万 一フロントドアが閉まらなくなった場合は、「その他」の「故障かな?と 思ったら」の「フロントドアが閉まらない」(62ページ)を参照してくだ さい


__ カートリッジを取り出す

スロットにセットされているカートリッジを取り出します。

ご注意


バックアップソフトのサービスが起動しているときに DOOR ボタンを押してカー トリッジをセットした場合、バックアップソフトにエラーが記録される場合があ ります。カートリッジのセットは、本体装置の電源が入っていないときや、バッ クアップソフトのサービスが停止しているときに行ってください。

1 本製品前面の DOOR ボタンを押す。



メッセージディスプレイに [o P] と点滅表示されます。

このとき、本製品ではフロントドアを開くために準備が行われています。点滅表示が点灯表示に変わるまでお待ちください。(数秒から1分くらいで点灯に変わります。)




点滅表示が点灯表示に変わると、フロントドアのロックが解除されます。

メモ

本製品の動作中はフロントドアを開けることができないように、フロントドアを閉めると、自動的にロックされます。ロックを解除しないで無理にフロントドアを開けようとすると、故障の原因となります。

2 点滅表示が点灯表示に変わったことを確認したら、フロントドア側面のくぼ みに指をかけて、フロントドアを開ける。



フロントドアが開いているときも、メッセージディスプレイには [o P] と点 灯表示されます。

ご注意


- ・本体装置からのコマンドにより、フロントドアを開けることが禁止されている場合があります。その場合は、DOOR ボタンを押している間は ERROR/WARNING LED が点灯し、メッセージディスプレイには、フロントドアが開けないことを示す [05] が表示されます。
- [o P] が点灯表示しているときに、フロントドアを3分間開けないで放置した場合は、自動的にフロントドアがロックされ、通常時の表示に戻ります。

3 図のようにして、カートリッジの両端をつまんで取り出す。

! 注意



本書に記載している場所(スロット)以外に手を入れないでください。 手を挟まれたり、巻き込まれたりしてけがをするおそれがあります。



メモ

取り出したいカートリッジが AIT ドライブにあるときは、「その他」の「故障 かな?と思ったら」の「カートリッジが取り出せない」(61ページ)を参照 し、カートリッジを取り出してください。

- 4 カートリッジを交換したいときは、続けて新しいカートリッジをセットする。 カートリッジの方向に注意して、「カチッ」という手ごたえがあるまで、きち んと入れてください。
- 5 フロントドアを閉める。

「カチッ」という手ごたえがあるまで、きちんと閉めてください。 フロントドアが完全に閉まると、スロットにセットされたカートリッジをカ ウントする動作が開始され、メッセージディスプレイにカウントアップの情 報が表示されます。

ご注意

カートリッジがスロットから飛び出している場合など、きちんとセットされ ていない場合は、ERROR/WARNING LED がオレンジ色に点灯し、メッ セージディスプレイにエラーを示す[01]が表示されます。(このとき、フ ロントドアのロックは再び解除されます。) その場合は、いったんフロントド アを開け、カートリッジを正しく入れ直してから、フロントドアを閉めてく ださい。

AITドライブを クリーニングする 第

概要

本章では、AIT ドライブのクリーニングについて説明します。

いつでも快適な状態で操作できるように、本製品では1週間に1回、クリーニングカートリッジによるクリーニングをお勧めします。このため、工場出荷時では、本製品背面のディップスイッチの「2 MAINTENANCE」はオンに設定され、製品の通電時間が約1週間(約190時間)に達すると、クリーニング要求が表示されるようになっています。クリーニング要求が表示されたときは、付属のクリーニングカートリッジをスロット CL/8 にセットし、本製品前面の CLEAN ボタンを3 秒以上押すことで、簡単にクリーニングが行えます。

以降では、クリーニングカートリッジを AIT オートローダにセットしていない場合のクリーニング方法について説明します。

AIT ドライブをクリーニングする

ご注意

バックアップソフトのサービスが起動しているときに CLEAN ボタンを押してクリーニングした場合、バックアップソフトにエラーが記録される場合があります。 CLEAN ボタンでクリーニングをする場合は、本体装置の電源が入っていないときや、バックアップソフトのサービスが停止しているときに行ってください。 バックアップソフトの起動中にクリーニングする場合は、バックアップソフトのメニューから実施してください。

AIT ドライブのクリーニングが必要になると、CLEANING LED が緑色に点滅 し、メッセージディスプレイに次のコードが表示されます。




クリーニングは、クリーニングカートリッジを AIT ドライブにセットして行いま す。クリーニングカートリッジをセットするときは、必ず最下段のスロット CL/8 にセットしてください。

ご注意

- ・AIT ドライブにカートリッジがセットされている場合にクリーニング動作を行 うと、セットされているカートリッジを元のスロットに戻した後で、クリーニ ングが実行されます。
- ・本製品背面の設定用ディップスイッチの「2 MAINTENANCE」をオフにす ると、クリーニングが必要になったことの表示は行いません。工場出荷時の設 定では、オンに設定されています。本設定では、前回のクリーニング完了から、 装置通電時間の合計が約1週間に達すると、クリーニングが必要になったこと の表示を行います。詳しくは、第2章「設置する」の「ディップスイッチの設 定をする」(28ページ)を参照してください。
- **1** クリーニングカートリッジを用意する。
- **2** DOOR ボタンを押してフロントドアを開け、最下段のスロット CL/8 にク リーニングカートリッジをセットする。

カートリッジのセット方法は、第4章「カートリッジを操作する」の「カー トリッジをセットする」(41ページ)を参照してください。



! 注意



本書に記載している場所(スロット)以外に手を入れないでください。 手を挟まれたり、巻き込まれたりしてけがをするおそれがあります。


3 フロントドアを閉める。

「カチッ」という手ごたえがあるまで、きちんと閉めてください。


ご注意

カートリッジがスロットから飛び出している場合など、きちんとセットされ ていない場合は、ERROR/WARNING LED がオレンジ色に点灯し、メッ セージディスプレイにエラーを示す [01] が表示されます。(このとき、フ ロントドアのロックは再び解除されます。) その場合は、いったんフロントド アを開け、カートリッジを正しく入れ直してから、フロントドアを閉めてく ださい。

4 本製品前面の CLEAN ボタンを 3 秒間以上押し続ける。



メッセージディスプレイに [CL] が点滅表示され、クリーニングが開始され ます。



右側ドットまたは左側ドットは、以下のようなときに点灯します。

右側ドット

カートリッジを AIT ドライブにセットした状態のとき。

左側ドット

- ・ピッカがカートリッジをスロットに挿入しているとき、または取り出して いるとき。
- ・ピッカがカートリッジを AIT ドライブに挿入しているとき、または取り出 しているとき。

クリーニングが正常に終了すると、自動的にクリーニングカートリッジがス ロット CL/8 に戻り、CLEANING LED が消灯します。

5 CLEANING LED が消灯していることを確認したら、DOOR ボタンを押して フロントドアを開け、クリーニングカートリッジを取り出す。

ご注意

CLEANING LED が消灯しないときは、クリーニングが充分でない可能性が あります。その場合は、再度クリーニング操作を行ってください。

クリーニング開始の操作をしたときに、すでに AIT ドライブにカートリッジ がセットされていた場合には、ドライブ内のカートリッジを自動的にスロッ トに戻しクリーニング動作を開始します。

書き込み状態が悪いカートリッジでは、アンロードの処理に時間がかかりま す。その場合、クリーニング処理に20分程度かかる場合があります。

メモ

- ・常にクリーニングカートリッジをスロット CL/8 にセットしておくと、上 記の手順4を行うだけで簡単にクリーニングが行えます。
- ・クリーニング動作が正常に実行できなかった場合は、メッセージディスプ レイに以下のようなエラーコードが表示されます。


スロット CL/8 にカートリッジがセットされていなかった場合

ERROR/WARNING LED が点灯し、メッセージディスプレイに [03] と点灯表示されます。



スロット CL/8 にデータカートリッジがセットされていた場合

ERROR/WARNING LED が点灯し、メッセージディスプレイに [0 4] と点灯表示されます。



その他の原因でクリーニング動作に失敗した場合

ERROR/WARNING LED が点滅し、メッセージディスプレイに[L] ま たは [d] と [X X] (XX はエラーコード) が交互に点滅表示されます。



または



クリーニングカートリッジのテープを使い切った場合


ERROR/WARNING LED がオレンジ色に点灯し、メッセージディスプレ イに [10] と表示されます。新しいクリーニングカートリッジと交換し、 再度クリーニングを行ってください。



AIT データカートリッジ (EF-2423、EF-2423S、 EF-2420L、EF-2420) について

AIT データカートリッジの取り扱い方法について説明します。

データカートリッジの各部の名称



使用・保管・運搬条件

■使用条件

温度 10 ~ 45 ℃

20~80% (ただし、最大湿球温度は26℃とします。) 湿度

放置時間 使用および保管環境条件以外の環境に AIT データカートリッジ

がさらされていた場合には、使用および保管環境条件以外の環 境にさらされていた時間より長く(最大8時間)使用環境にな じませてから使用してください。温度勾配は最大10℃/時間と

します。

■保管条件

温度 5 ~ 32 °C

湿度 20~60% (ただし、最大湿球温度は26℃とします。)

保管状態 AIT データカートリッジは、保護ケースに入れて、フタをして

保管してください。置き方は水平、垂直どちらでもかまいませ

ん。

■運搬条件

温度 - 40 ~ 45 °C

湿度 5~80% (ただし、最大湿球温度は26℃とします。)

温度勾配 最大 10 ℃ / 時間

運搬状態 AIT データカートリッジを保護ケースに収納してください。輸


送の場合には、AIT データカートリッジに力が加わらないよう

に包装してください。

ラベル

どの AIT データカートリッジにどのデータをバックアップしているかなどがすぐ にわかるように AIT データカートリッジにラベルを貼り付けておくことをお勧め します。

ラベル貼り付け位置




ラベルへの記入上の注意事項

- ・AIT データカートリッジの内容を表示するために用いるラベルは簡単に取り換 えることができ、取り外した後に粘着物が残らないようなものを使用してくだ
- ・内容の表示を変更するときは、消しゴムで消さず、必ずラベルを貼り替えてく ださい (INDEX ラベルは AIT データカートリッジに添付されています)。
- ・ラベルを貼るときは、前項で指定された位置に確実に貼り、さらに取り換える 場合は古いラベルを取り除いてから新しいラベルを貼ってください。
- ・指定の INDEX ラベル以外のものを使用する場合は、大きさが合ったものを使 用してください。
- ・添付の INDEX ラベルには、使用開始年月日を記入してください。AIT データ カートリッジの寿命をチェックする目安となります。

ライトプロテクト

ライトプロテクトプラグを右図の ように設定すると、テープの内容 が保護されます。

書き込んだデータを消去したくな いときは、このプラグを「SAFE」 側(書き込み不可)に設定してく ださい。また、プラグを「REC」 側(書き込み可能)に設定すると テープに書き込み可能となりま す。



取り扱い上の注意事項

使用上のご注意

使用する前

- ・使用する AIT データカートリッジが、外的損害を受けていたり、または変形し たり、曲がっているときは、使用しないでください。
- ・製品の使用温湿度条件以外で保管されていた AIT データカートリッジを使用す る場合は、使用温湿度条件以外にあった時間より長く(最大8時間)、使用環境 に持ち込んでから使用してください。保管場所と使用場所の温度差が大きい場 合は、一度に持ち込むのではなく、温度変化が1時間に10℃以下になるよう にして、AIT データカートリッジを使用場所の温度になじませてください。

製品への装着


「AIT データカートリッジのセット」での説明に従って AIT データカートリッジ をセットしてください。AIT データカートリッジを取り出した後の保護ケースは、 しっかりと閉じ、チリやホコリの少ない場所で保管してください。

使用した後

使用済みの AIT データカートリッジは、必ず保護ケースに入れてチリやホコリの 少ない場所で保管してください。置き方は水平、垂直どちらでもかまいません。

-般的注意事項

- テープに手を触れないでください。また、 テープカバーを開閉しないでください。
- ・磁気を発生するものを近づけないでください。
- ・直射日光や暖房器具の近くには置かないでく ださい。
- ・強い衝撃を与えないでください。
- ・飲食や喫煙をしながらの取り扱いは避けてく ださい。また、シンナーやアルコールなどを 付着させないように注意してください。
- ・製品への挿入は、ていねいに行ってください。



使用禁止基準

以下の項目に該当する場合は、新しい AIT データカートリッジに取り替える必要 があります。

- ・ 落下させるなど強い衝撃を与え、AIT データカートリッジが損傷を受けた場合。 強い衝撃を受けた場合、カートリッジが変形したり、欠けたりする場合があり ます。また、テープカバーが正常に開閉しなくなり、カートリッジが排出され ないといった障害の原因となります。
- ・清涼飲料、コーヒー、紅茶など液体、溶剤や金属粉、たばこの灰などで記録面 が汚れている場合。

重要

この状態で AIT データカートリッジを製品に挿入するとヘッドや製品を損傷した り、汚したりすることになり、製品の故障の原因となります。また、ヘッドの汚 れやキズに気づかず、新しい AIT データカートリッジを製品に挿入すると、AIT データカートリッジを汚したり、傷つけたりして被害を広げることになります。

寿命

AIT テープの寿命は、温度・湿度、ヘッドクリーニング回数などによって左右さ れます。毎日1回使用した場合は、使用開始より1年後、毎回使用していない場 合でも、使用開始より2年後に交換をお願いします。また、エラーが頻繁に発生 する場合は、その前に交換をお願いします。

AIT データカートリッジの寿命管理として下記の手順を実施していただくことを お勧めします。

- ・新しい AIT データカートリッジに管理番号を割り当て、その番号を AIT データ カートリッジのラベルに記入しておきます。
- ・AIT データカートリッジ管理台帳を作り、使用日を記録し、AIT データカート リッジの使用年数と使用回数を見積もります。
- ・ 定期的に AIT データカートリッジの管理台帳と標識ラベルを調べ、長く使用さ れていたり、書き込み、読み取りエラーが発生するなど信頼性が低い AIT デー タカートリッジを廃棄します。

また、テープ磁性層は、化学物質で構成されており、時間経過と共に劣化します。

この劣化によるテープ寿命は、テープ保管の環境(温度・湿度)により大きく異 なりますが、カートリッジを使用していない場合でもテープを購入してから約3 年を目安に交換してください。

重要なデータの保存について

重要なデータまたはプログラムなどを保存する場合には、万一の場合に備えて、 正副2巻に保存することをお勧めします。

また、保存する際にはバックアップソフトのベリファイ機能を利用し、保存した データの確認も行うことをお勧めします。ベリファイ機能の利用方法については、 各バックアップソフトのユーザーズガイドを参照してください。

こうしておけば、一方のテープがチリやホコリによるリードエラーを起こしても、 もう一方のテープから復旧でき、大切なデータやプログラムの消失を防げます。

データの3世代管理について

ディスク上のデータを保存する場合は、保存したデータの3世代管理をお勧めし

3世代管理は、テープ3巻(A、B、C)を使用して、ディスク上のデータを1日 目はテープAに保存し、2日目はテープBに、3日目はテープCに保存していく ものです。

これにより、例えば一巻のテープCがリードエラーを起こした場合には、データ Bを使用してデータを復旧でき、また、テープBがリードエラーを起こした場合 でもテープAのデータを使用して大切なデータを復旧することができます。

データカートリッジの保管について

決められた保管条件を守り、保管場所を常に清潔に保ってください。 書き込みを禁止にしておくことをお勧めします。

長期間にわたって保管する場合は、常にバックアップデータが復旧可能であるこ とを確認するため、定期的にデータの読み出しを行ってください。

万一の場合を想定してシステムから遠く離れた場所に保管しておくことをお勧め します。正副2巻のデータカートリッジがある場合には、正、副それぞれを異な る場所に保管しておくとさらに効果的です。

バックアップと惨事復旧手順の制定

バックアップ方法を定めるときは、常に惨事復旧を想定したスケジュールを組ん でください。バックアップ・リストアの正しい手順を制定することが、バック アップシステムの運用の第一歩です。

惨事復旧の手順を確立し、正しく運用されることを定期的に確認してください。


その他

エアフィルタを清掃する

メモ

定期的に $(1 \, m)$ か月に $1 \, m$ 回程度)、エアフィルタのごみを掃除機で吸ってきれいにしてください。 $1 \, m$ 月未満でもエアフィルタが汚れていた場合は清掃を行ってください。

- **1** DOOR ボタンを押して、フロントドアを開ける。
- 2 エアフィルタをつまんで取り外す。



- 3 エアフィルタのごみを掃除機で吸ってきれいにする。
- 4 エアフィルタをセットする。
- 5 フロントドアを閉める。

メモ

エアフィルタは1年を目安に交換してください。追加で購入されるときは、お買い上げの販売店または保守サービス会社にお問い合わせください。お問い合わせの際は、下記指定番号をお伝えください。

N8160-56 外付 AIT 集合型用エアフィルタ(2 個入) 856-850500-903-A

故障かな?と思ったら

販売店または保守サービス会社にご相談になる前に下記の項目をもう 1 度チェッ クしてみてください。それでも問題点が改善されないときは、販売店または保守 サービス会社にご相談ください。

本製品が起動しない

- 電源スイッチがオンになっているか確認してください。
- ・電源ケーブルが正しく接続されているか確認してください。
- フロントドアが閉じているか確認してください。
- · SCSI ターミネータが正しく接続されているか確認してください。
- ・本製品と本体装置に SCSI ケーブルが正しく接続されているか確認してください。
- ・本体装置に電源が入っているか確認してください。
- ・本製品のメッセージディスプレイにエラーコードが表示されていないか確認し てください。エラーコードについては、本章の「エラーコード一覧」(64ペー ジ)を参照してください。
- ・電源を入れ直したときは、10秒間待ってから電源を入れていたか確認してくだ さい。

本製品と本体装置が通信できない

- ・ローダ、AIT ドライブ、本体装置に割り当てた SCSI ID が重複していないか確 認してください。1 つの SCSI バスに、重複する SCSI ID を設定することはで きません。→ 第 2 章「設置する」の「SCSI ID を設定する」 (30 ページ)
- ・SCSI ケーブルが正しく接続されているか確認してください。→ 第2章「設置 する」の「本体装置に接続する」(26ページ)
- ・本体装置にアプリケーションソフトウェアが正しくインストールされ、正しく 設定されているか確認してください。

アプリケーションソフトウェアやローダは正しく動作するが、 データの読み書きができない

- ・カートリッジの誤消去防止用ツメが書き込み可能の状態になっているか確認し てください。→第4章「カートリッジを操作する」の「カートリッジを準備す る」(41ページ)
- ・必ず AIT カートリッジを使用してください。また、AIT ドライブに対応してい るカートリッジを使用しているか確認してください。
- ・カートリッジを長時間使用していたり、使用頻度が高い場合は、新しいカート リッジに交換してください。
- カートリッジが破損していないか確認してください。
- ・AIT ドライブをクリーニングしてみてください。→第5章「AIT ドライブをク リーニングする」の「AIT ドライブをクリーニングする」(47 ページ)

カートリッジが取り出せない

- ・第4章「カートリッジを操作する」の「カートリッジを取り出す」 (44 ページ) の操作を行ってください。
 - それでも取り出せないときは、お買い上げ店にお問い合わせください。
- ・AIT ドライブに入っているカートリッジが取り出せない場合は、以下の手順で 強制的に取り出してください。フロントドアが開いているときは、いったん閉 めてから、以下の手順を行ってください。
 - 1 本製品前面の DOOR ボタンを 5 秒以上押し続ける。

メッセージディスプレイに [E J] と点滅表示されます。AIT ドライブに入っているカートリッジが自動的にアンロードされ、元のスロットに戻されます。次に、フロントドアのロックが解除され、メッセージディスプレイに [o P] と点灯表示されます。


メモ

- ・本製品の電源を入れた直後などで、カートリッジを戻すスロットが不明な ときは、先頭の空きスロットにカートリッジが格納されます。
- ・AIT ドライブに入っていないときでも、DOOR ボタンを 5 秒以上押し続けると、「E J] と点滅表され、フロントドアのロックが解除されます。
- 2 [o P] が点灯表示されたことを確認したら、フロントドアを開け、カート リッジを取り出す。

フロントドアが開かない

DOOR ボタンを押してもフロントドアのロックが解除されないときは、以下の操作を行ってください。

- ・本製品前面の DOOR ボタンを 5 秒以上押し続けてください。メッセージディスプレイに [E J] と点滅表示され、フロントドアのロックが解除されます。
- ・それでもフロントドアのロックが解除されないときは、以下の図のように本製品の底面のキャップを外して、ボールペンの先などでレバーを押し上げると、ロックが外れ、フロントドアが開きます。




マイナスドライバの先などを 使ってキャップを外し、ボール ペンの先などで中のレバーを押 し上げる。

外したキャップは最後に取り付けておいてください。

フロントドアが閉まらない

フロントドアのロックが上がっていて、フロントドアが閉まらなくなったときは、 以下の操作を行って、ロックを解除してください。

- ・以下の図のように本製品の底面のキャップを外して、ボールペンの先などでレ バーを押し上げると、ロックが外れます。
- レバーを押し上げたままフロントドアを閉めてください。



マイナスドライバの先などを 使ってキャップを外し、ボール ペンの先などで中のレバーを押 し上げる。

外したキャップは最後に取り付 けておいてください。

その他

フロントドアがきちんと閉まっているか確認してください。フロントドアがきち んと閉まっていないと、本製品は次の動作を開始しません。

本製品を輸送するときには

移転や修理などで本製品を輸送するときには、必ず次のことを行ってください。

- ・本製品にセットされているカートリッジをすべて取り出してください。通常の 操作でカートリッジが取り出せないときは、「故障かな?と思ったら」の「カー トリッジが取り出せない」(61ページ)を参照し、カートリッジを取り出して ください。
- ・電源ケーブル、SCSI ケーブル、SCSI ターミネータなど、すべてのケーブル類 を取り外してください。

主な仕様

ハードウェア

AIT ドライブ

AIT2

搭載ドライブ数

1台

搭載可能カートリッジ数

最大8巻

データ転送レート (Sustained)

テープの種類	Native
AIT-2	6MB/s
AIT-1	4MB/s

データ転送レートは、接続している本体装置のシステム環境に より変化します。

メッセージディスプレイ

7 セグメント LED (2 桁)

LED

ランプ2個

外部コネクタ

SCSI

68 ピン (2)

ローダ部

Fast Wide SCSI (LVD/SE)

ドライブ部

AIT-2 ドライブ: Ultra Wide SCSI LVD/SE

使用環境

動作温度:5~40℃

動作湿度:20~80%(結露のないこと)

最大湿球温度:26℃

電源

AC100-240V + 10% / - 10% (50/60Hz)

消費電力 40 W (Max)

外形寸法

170 (W) \times 224 (H) \times 350 (D) mm

質量 7.0 kg

記憶容量

400 Gbyte (圧縮時: 800 Gbyte) EF-2423 × 8 巻使用時 288 Gbyte (圧縮時: 576 Gbyte) EF-2423S × 8 巻使用時

280 Gbyte (圧縮時: 560 Gbyte) EF-2420L × 8 巻使用時 200 Gbyte (圧縮時: 400 Gbyte) EF-2420 × 8 巻使用時

圧縮時の値は、圧縮効率が2倍である場合の値です。圧縮効率は、データパター

ンにより変化します。

記憶容量は目安であり、記録状態によって少なくなる場合があります。

本製品の仕様および外観は、改良のため予告なしで変更することがありますが、 ご了承ください。

エラーコード一覧

本製品でエラーが起きると、メッセージディスプレイにエラーコードが表示され ます。以下は、メッセージディスプレイに表示されるエラーコードの一覧です。 以下のエラーコードが表示された場合は、販売店または保守サービス会社にご連 絡ください。

また、以下のエラーコード以外のコードが表示された場合は、販売店または保守 サービス会社にご連絡いただく前に、本製品前面の LED や「その他の表示」(68 ページ) の指示に従って、クリーニングまたはカートリッジの交換などの項目を もう一度チェックしてみてください。

それでも問題点が改善されないときは、販売店または保守サービス会社にご相談 ください。

エラーコード	説明	表示のしかた
00	有効なエラーコード情報が存在しません。	_
01	電源オン初期化時に、マイクロコードの異常を検出しました。	[0 1] が点灯
02	電源オン初期化時に、RAM(ベース領域)の異常を検出しました。	[0 2] が点灯
03	電源オン初期化時に、RAM(バッファ領域)の異常を検出しました。	[L]、[03] が 交互に点灯
20	Selection 後の Identify メッセージで SCSI パリティエラーを検出しました。	_
21	SCSI パリティエラーを検出し、Message Out フェーズをリトライしましたが、リトライオーバとなりました。	_
22	SCSI パリティエラーを検出し Command フェーズをリトラ イしましたが、リトライオーバとなりました。	_
23	SCSI パリティエラーを検出し Data Out フェーズをリトライ しましたが、リトライオーバとなりました。	_
24	Message Parity Error メッセージを検出し Message In フェーズをリトライしましたが、リトライオーバとなりました。	_
25	Initiator Detected Error Message を受信し、Message フェーズのリトライをしましたが、リトライオーバとなりま した。	_
26	Initiator Detected Error Message を受信し、Commandフェーズのリトライをしましたが、リトライオーバとなりました。	_
27	Initiator Detected Error Message を受信し、Status フェーズのリトライをしましたが、リトライオーバとなりました。	_
28	Initiator Detected Error Message を受信し、Data In フェーズのリトライをしましたが、リトライオーバとなりま した。	_
29	Initiator Detected Error Message を受信し、Data Out フェーズのリトライをしましたが、リトライオーバとなりました。	_
2A	SCSI I/F で、不正なメッセージを受信しました。	_
2B	SCSI I/F で、不正な Identify メッセージを受信しました。	_
2C	Reselection が失敗し、リトライをしましたが、リトライオーバとなりました。	_
2F	SCSI I/F で、REQ/ACK ピッカシェークタイムアウトまたは 制御チップ割り込み待ちタイムアウトとなりました。	_


エラーコード	説明	表示のしかた
30	Unit Attention 事象を報告しました。	_
31	SCSI I/F で、未サポートの LUN を指定されました。	_
32	ローダが Becoming Ready 状態にあります。	_
33	ローダのフロントドアが開いています。	_
34	リプログラミングモード中です。	_
35	メニューモード中です。	_
36	Information Exception Condition を報告しました。	_
41	ドライブ I/F で、ドライブからのデータ受信タイムアウトにな	[L]、[41] が
11	りました。	交互に点灯
42	ドライブ I/F で、ドライブから受信したデータの長さが異常です。	[L]、[42] が 交互に点灯
43	ドライブ I/F で、ドライブのオフラインを検出しました。	[L]、[43] が 交互に点灯
70	較正情報測定データの異常を検出しました。(ロワセンサ測定 データ異常)	[L]、[70] が 交互に点灯
71	較正情報測定データの異常を検出しました。(ノッチ測定データ異常)	[L]、[71] が 交互に点灯
72	較正情報測定データの異常。(ドライブベゼル下エッジの較正	[L], [72] bi
	時、上限値以上の較正が必要でした。)	交互に点灯
78	カートリッジの取り込み失敗によるリカバリ動作時に、空き	[L]、[78] が
	スロットがないためリカバリできませんでした。	交互に点灯
7A	ドアロック動作後、ドアクローズセンサがクローズ状態になりませんでした。	[L]、[7 A] が 交互に点灯
7B	ドアロックの動作時に、ドアロックセンサがロック状態にな	[L]、[7B] が
	りませんでした。	交互に点灯
7C	ドアアンロックの動作時に、ドアロックセンサがアンロック	[L]、[7 C] が
	状態になりませんでした。	交互に点灯
80	ピッカ移動中に、GAP BLOCK 状態を検出しました。	[L]、[80] が 交互に点灯
81	ピッカ移動時に、規定のノッチ数を検出できませんでした。	[L]、[81] が 交互に点灯
82	ピッカ移動時に、最終ノッチパルスが基準値の± 3 mm 以上	[L]、[82] が
	のズレを検出しました。	交互に点灯
83	ピッカ移動時に、ノッチ間の 1.5 倍移動してもパスセンサー が変化しませんでした。	[L]、[83] が 交互に点灯
88	イニシャライズ MOVE 時に、ピッカロワエッジ(原点)を検	[L], [88] bi
	出できませんでした。	交互に点灯
89	較正情報測定 MOVE 時に、ピッカロワエッジを検出できませ	[L]、[89] が
	んでした。	交互に点灯
8A	較正情報測定 MOVE 時に、ノッチエッジを検出できませんで	[L]、[8A] が
00	した。 D ² . よの動化物プロン CAR DI OOK 体能を検出しましょ	交互に点灯
90	ピッカの動作終了時に、GAP BLOCK 状態を検出しました。	[L]、[90] が 交互に点灯
91	ピッカの移動時に、RVS センサを検出できませんでした。	[L]、[91] が 交互に点灯
92	ピッカの移動に、FWD センサを検出できませんでした。	[L]、[92] が 交互に点灯
93	イニシャライズ MOVE 時に、RVS/FWD センサ原点)を検	[L], [93] ħš
	出できませんでした。	交互に点灯
98	GET 動作時に、カートリッジの取り込みに失敗しました。 (GET 動作後、CTRG. センサが検出できない)	[L]、[98] が 交互に点灯
99	GET リトライ時に、GAP クリア動作で GAP をクリアできま	[L], [99] ni
	せんでした。	交互に点灯

GET動作時のピッカ移動で、RVS センサを検出できませんでした。	エラーコード	説明	表示のしかた
した。 交互に点灯 9B GET 動作時のピッカ移動で、FWD センサを検出できません。 [L], [9 B] がでした。 9C PUT動作後、GAP BLOCK 依態を検出しました。 [L], [9 C] が交互に点灯 9D PUT動作後、パスセンサにてカートリッジなしを検出しました。 [L], [9 D] が交互に点灯 9E PUT動作時のピッカ移動で、RVS センサを検出できませんでした。 [L], [9 F] が交互に点灯 9F PUT動作時のピッカ移動で、FWD センサを検出できませんでした。 [L], [9 F] が交互に点灯 A0 スロットエンプティを検出しました。 [L], [A 1] が交互に点灯 A1 ピッカ内にカートリッジを持っているため、GET動作ができませんでした。 [L], [A 2] が交互に点灯 A2 スロットフルを検出しました。 [L], [A 2] が交互に点灯 A3 ピッカがRVS 位置にある状態で、GET動作を要求されました。 [L], [A 3] が交互に点灯 A4 ピッカがRVS 位置にある状態で、GET動作を要求されました。 [L], [A 4] が交互に点灯 A8 ドライブHardware Errorを検出しました。 [L], [A 8] が交互に点灯 A8 ドライブHardware Errorを検出しました。 [L], [A 8] が交互に点灯 A9 ドライブPUT動作時に、3 秒経過しても MOUNT 状態にな 反応点灯 [L], [A 8] が交互に点灯 AA ドライブPUT動作時に、3 秒経過しても MOUNT 状態にな 交互に点灯 [L], [A 8] が交互に点灯 C0 マイクロコード更新時に、チェックサン異常を検出しました。 [L], [E 1] が交互に点灯 E0 Fiash メモリのつののののののののののののののののののののののののののののののののののの	9A	GET 動作時のピッカ移動で、RVS センサを検出できませんで	[L]、[9 A] が
GET動作時のビッカ移動で、FWD センサを検出できません でした。			
でした。 交店に点灯 9C PUT動作後、GAP BLOCK 状態を検出しました。 (L]、[9 C] が 交互に点灯 9D PUT動作後、バスセンサにてカートリッジなしを検出しました。 (L]、[9 D] が 交互に点灯 9E PUT動作時のピッカ移動で、RVS センサを検出できませんでした。 (L]、[9 E] が 交互に点灯 9F PUT動作時のピッカ移動で、FWD センサを検出できませんでした。 (L]、[A 0] が 交互に点灯 A0 スロットエンプティを検出しました。 (L]、[A 0] が 交互に点灯 A1 ピッカ内にカートリッジを持っているため、GET動作ができません。 (L]、[A 2] が 交互に点灯 A2 スロットフルを検出しました。 (L]、[A 2] が 交互に点灯 A3 ピッカがRVS 位置にある状態で、GET動作を要求されました。 (L]、[A 3] が 交互に点灯 A4 ピッカがRVS 位置にある状態で、GET動作を要求されました。 (L]、[A 3] が 交互に点灯 A5 キンサ異常を検出しました。(GAP or カートリッジ or バス) (L]、[A 3] が 交互に点灯 A6 ドライブMadium Errorを検出しました。 (L]、[A 3] が 交互に点灯 A7 センサ異常を検出しました。 (L]、[A 3] が 交互に点灯 A8 ドライブPUT動作時に、3 秒経過してもMOUNT 状態になりまた点灯 (L]、[A 3] が 交互に点灯 AA ドライブPUT動作時に、3 秒経過してもMOUNT 状態になりまた。 (L]、[C 8] が 交互に放灯 C0 マイクロコード更新時に、チェックサる異常を検出しました。 (L]、[C 8] が 交互に放灯 E0 ドライブ内から媒体排出時に、タイムアウトを検出しました。 (L]、[E 1] が 交互に放灯 E0 Flas	9B	GET 動作時のピッカ移動で、FWD センサを検出できません	[L]、[9 B] が
9C PUT動作後、GAP BLOCK 状態を検出しました。 [L]、[9 C] が 交互に原対 9D PUT動作後、パスセンサにてカートリッジなしを検出しました。 [L]、[9 D] が 交互に原対 9E PUT動作時のピッカ移動で、RVS センサを検出できませんでした。 [L]、[9 E] が 交互に原対 9F PUT動作時のピッカ移動で、FWD センサを検出できませんでした。 [L]、[A 0] が 交互に原対 A0 スロットエンプティを検出しました。 [L]、[A 1] が 交互に原対 A1 ピッカ内にカートリッジを持っているため、GET動作ができません。 [L]、[A 2] が 交互に原対 A2 スロットフルを検出しました。 [L]、[A 2] が 交互に原対 A3 ピッカ内にカートリッジを持っていないため、PUT動作ができません。 [L]、[A 3] が 交互に原対 A4 ピッカがRVS 位置にある状態で、GET動作を要求されました。 [L]、[A 3] が 交互に原対 A4 ピッカがRVS 位置にある状態で、GET動作を要求されました。 [L]、[A 3] が 交互に原対 A8 ドライブHardware Error を検出しました。 [L]、[A 3] が 交互に原対 A9 ドライブMedium Error を検出しました。 [L]、[A 3] が 交互に原対 AA ドライブPUT動作時に、チェックサム異常を検出しました。 [L]、[A 3] が 交互に原対 AA ドライブPDT・更新時に、チェックサム異常を検出しました。 [L]、[C 8] が 交互に原対 E0 Flash メモリの・クラーラリア時に、JOS 以内にクリア動作が終了しまた。 [L]、[C 8] が 交互に原対 E0 Flash メモリの・クラーラリア時に、JOS 以内にクリア動作が終了しまた。 [L]、[E] が 交互に原対 E1 Flash メモリの・クラーラリア・クラーを検出しました。 [L]、[E] が 交互に対すの			
9D PUT動作後、パスセンサにてカートリッジなしを検出しまし。	9C		
た。 交互に点灯 9E PUT動作時のピッカ移動で、RVSセンサを検出できませんでした。 [L]、[9 E] が 交互に点灯 9F PUT動作時のピッカ移動で、FWDセンサを検出できませんでした。 [L]、[9 F] が 交互に点灯 A0 スロットエンプティを検出しました。 [L]、[A 0] が 交互に点灯 A1 ピッカ内にカートリッジを持っているため、GET動作ができません。 [L]、[A 2] が 交互に点灯 A2 スロットフルを検出しました。 [L]、[A 2] が 交互に点灯 A3 ピッカ内にカートリッジを持っていないため、PUT動作ができません。 [L]、[A 3] が 交互に点灯 A4 ピッカ内にカートリッジを持っていないため、PUT動作ができません。 [L]、[A 4] が 交互に点灯 A3 ピッカ内にカートリッジを持っていないため、PUT動作ができませんがした。 [L]、[A 3] が 交互に点灯 A4 ピッカガ RVS 位置にある状態で、GET動作を要求されましました。 [L]、[A 4] が 交互に点灯 A5 ドライブ Hardware Error を検出しました。 [L]、[A 7] が 交互に点灯 A6 ドライブ Hardware Error を検出しました。 [L]、[A 8] が 交互に点灯 A7 セプ DUT動作時に、3 秒経過しても MOUNT 状態になからませんにまた。 [L]、[A 9] が 交互に点灯 A8 ドライブ PUT動作時に、3 秒経過しても MOUNT 状態になからませんでした。 [L]、[C 8] が 交互に点灯 C0 マイクロコード更新時に、チェックサム関常を検出しました。 [L]、[C 8] が 交互に点灯 E0 Flash メモリへのデータークリア時に、10s 以内にクリア動作が終了しませんでした。 [L]、[E 1] が 交互に点灯 E1 Flash メモリ内の装置を検出しました。 [L]、[E 2] が 交互に点灯		7	
9E PUT動作時のビッカ移動で、RVSセンサを検出できませんでした。 [L]、[9 E] が交互に点灯 9F PUT動作時のビッカ移動で、FWDセンサを検出できませんでした。 [L]、[9 E] が交互に点灯 A0 スロットエンプティを検出しました。 [L]、[A 0] が交互に点灯 A1 ビッカ内にカートリッジを持っているため、GET動作ができません。 [L]、[A 2] が交互に点灯 A2 スロットフルを検出しました。 [L]、[A 2] が交互に点灯 A3 ビッカ内にカートリッジを持っていないため、PUT動作ができません。 [L]、[A 3] が交互に点灯 A4 ビッカがRVS 位置にある状態で、GET動作を要求されました。 [L]、[A 4] が交互に点灯 A7 センサ異常を検出しました。(GAP or カートリッジ or パス) [L]、[A 7] が交互に点灯 A8 ドライブ Hardware Error を検出しました。 [L]、[A 8] が交互に点灯 A9 ドライブ PUT動作時に、3秒経過しても MOUNT 状態になりませんでした。 [L]、[A 9] が交互に点灯 C0 マイクロコード更新時に、チェックサム異常を検出しました。 ー C1 マイクロコード更新時に、チェックサム異常を検出しました。 [L]、[C 8] が交互に点灯 E0 Flash メモリへのデータ書き込み時に、1ms 以内に書き込み頻らな点点灯 [L]、[E 0] が交互に点灯 E0 Flash メモリのセクタークリア時に、10s 以内にクリア動作が終了しませんでした。 交互に点灯 E1 Flash メモリ内の装置設定情報領域に関してチェックサム異常を検出しました。 [L]、[E 0] が交互に点灯 F0 GAP センサの異常を検出しました。 [L]、[F 1] が交互に点灯 F1 バスセンサの異常を検出しました。 [L]、[F 2] が交互に点灯 <	9D	PUT 動作後、パスセンサにてカートリッジなしを検出しまし	[L]、[9 D] が
した。		た。	交互に点灯
PUT動作時のビッカ移動で、FWD センサを検出できません でした。	9E	PUT 動作時のピッカ移動で、RVS センサを検出できませんで	[L]、[9 E] が
でした。		した。	交互に点灯
A0 スロットエンプティを検出しました。	9F	PUT 動作時のピッカ移動で、FWD センサを検出できません	[L]、[9F] が
A1 ビッカ内にカートリッジを持っているため、GET動作ができ ません。		でした。	交互に点灯
A1	A0	スロットエンプティを検出しました。	[L]、[A 0] が
ません。 交互に点灯 A2 スロットフルを検出しました。 [L]、[A2] が 交互に点灯 A3 ビッカ内にカートリッジを持っていないため、PUT動作がで きません。 [L]、[A4] が 交互に点灯 A4 ビッカが RVS 位置にある状態で、GET動作を要求されまし た。 [L]、[A4] が 交互に点灯 A7 センサ異常を検出しました。(GAP or カートリッジ or パス) [L]、[A7] が 交互に点灯 A8 ドライブ Hardware Error を検出しました。 [L]、[A 9] が 交互に点灯 A9 ドライブ Medium Error を検出しました。 [L]、[A 9] が 交互に点灯 AA ドライブ PUT動作時に、3 秒経過しても MOUNT 状態にな りませんでした。 [L]、[A 9] が 交互に点灯 C0 マイクロコード更新時に、チェックサム異常を検出しました。 — C1 マイクロコード更新時に、F/W ID の異常を検出しました。 [L]、[C 8] が 交互に点灯 E0 Flash メモリへのデータ書き込み時に、1ms 以内に書き込み時に [L]、[E 0] が 交互に点灯 E1 Flash メモリのセクタークリア時に、10s 以内にクリア動作 が終了しませんでした。 [L]、[E 1] が 交互に点灯 E8 Flash メモリ内の装置設定情報領域に関してチェックサム異常 を検出しました。 [L]、[E 8] が 交互に点灯 F1 パスセンサの異常を検出しました。 [L]、[F 1] が 交互に点灯 F2 カートリッジセンサの異常を検出しました。 [L]、[F 2] が 交互に点灯 F3 ピッカフォワードセンサの異常を検出しました。 [L]、[F 3] が 交互に点灯 F4 ピッカフォワードセンサの異常を検出しました。 [L]、[F 4] が 交互に点灯			交互に点灯
A2 スロットフルを検出しました。	A1	ピッカ内にカートリッジを持っているため、GET 動作ができ	[L]、[A1] が
次互に点灯 次互に点灯 次互に点灯 次互に点灯 公表に点灯 日、		ません。	交互に点灯
A3 ビッカ内にカートリッジを持っていないため、PUT 動作ができません。 交互に点灯 交互に点灯 大っ 交互に点灯 人。 交互に点灯 人。 交互に点灯 人。 人。 で、 人 で、 人。 人。 人。 人。 人。 人。 人。 人	A2	スロットフルを検出しました。	
さません。 交互に点灯 A4 ビッカが RVS 位置にある状態で、GET 動作を要求されました。 [L]、[A4] が			
A4	А3		
た。 交互に点灯 A7 センサ異常を検出しました。(GAP or カートリッジ or パス) [L]、[A 7] が 交互に点灯 A8 ドライブ Hardware Error を検出しました。 [L]、[A 8] が 交互に点灯 A9 ドライブ Medium Error を検出しました。 [L]、[A 9] が 交互に点灯 AA ドライブ PUT 動作時に、3 秒経過しても MOUNT 状態になりませんでした。 [L]、[A 4] が 交互に点灯 C0 マイクロコード更新時に、チェックサム異常を検出しました。 一 C1 マイクロコード更新時に、F/W ID の異常を検出しました。 [L]、[C 8] が 交互に点灯 E0 Flash メモリへのデータ書き込み時に、1ms 以内に書き込み動作が終了しませんでした。 [L]、[E 0] が 交互に点灯 E1 Flash メモリのでナクタークリア時に、10s 以内にクリア動作が終了しませんでした。 [L]、[E 1] が 交互に点灯 E8 Flash メモリ内の装置設定情報領域に関してチェックサム異常 反応 点灯 [L]、[E 8] が 交互に点灯 F0 GAP センサの異常を検出しました。 [L]、[F 0] が 交互に点灯 F1 パスセンサの異常を検出しました。 [L]、[F 2] が 交互に点灯 F2 カートリッジセンサの異常を検出しました。 [L]、[F 2] が 交互に点灯 F3 ピッカフォワードセンサの異常を検出しました。 [L]、[F 3] が 交互に点灯 F4 ピッカフォワードセンサの異常を検出しました。 [L]、[F 4] が 交互に点灯			
A7	A4		
交互に点灯			
A8 ドライブ Hardware Error を検出しました。 [L]、[A8] が 交互に点灯 A9 ドライブ Medium Error を検出しました。 [L]、[A9] が 交互に点灯 AA ドライブ PUT 動作時に、3 秒経過しても MOUNT 状態になりませんでした。 [L]、[AA] が 交互に点灯 C0 マイクロコード更新時に、チェックサム異常を検出しました。 [L]、[C8] が 交互に点灯 C8 ドライブ内から媒体排出時に、タイムアウトを検出しました。 [L]、[C8] が 交互に点灯 E0 Flash メモリへのデータ書き込み時に、1ms 以内に書き込み動作が終了しませんでした。 [L]、[E0] が 交互に点灯 E1 Flash メモリのセクタークリア時に、10s 以内にクリア動作が終了しませんでした。 [L]、[E1] が 交互に点灯 E8 Flash メモリ内の装置設定情報領域に関してチェックサム異常を検出しました。 [L]、[E8] が 交互に点灯 F0 GAP センサの異常を検出しました。 [L]、[F0] が 交互に点灯 F1 パスセンサの異常を検出しました。 [L]、[F2] が 交互に点灯 F2 カートリッジセンサの異常を検出しました。 [L]、[F2] が 交互に点灯 F3 ピッカフォワードセンサの異常を検出しました。 [L]、[F3] が 交互に点灯 F4 ピッカリバースセンサの異常を検出しました。 [L]、[F4] が 交互に点灯	A7	センサ異常を検出しました。(GAP or カートリッジ or パス)	
X		10 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	
A9	A8	ドフィフ Hardware Error を検出しました。	
AA ドライプPUT動作時に、3 秒経過しても MOUNT 状態になりませんでした。 [L]、[AA] が交互に点灯 C0 マイクロコード更新時に、チェックサム異常を検出しました。 一 C1 マイクロコード更新時に、F/W ID の異常を検出しました。 一 C8 ドライプ内から媒体排出時に、タイムアウトを検出しました。 [L]、[C8] が交互に点灯 E0 Flash メモリへのデータ書き込み時に、1ms 以内に書き込み動作が終了しませんでした。 [L]、[E0] が交互に点灯 E1 Flash メモリのセクタークリア時に、10s 以内にクリア動作が変互に点灯 [L]、[E1] が交互に点灯 E8 Flash メモリ内の装置設定情報領域に関してチェックサム異常を放出しました。 [L]、[E8] が交互に点灯 F0 GAP センサの異常を検出しました。 [L]、[F0] が交互に点灯 F1 パスセンサの異常を検出しました。 [L]、[F1] が交互に点灯 F2 カートリッジセンサの異常を検出しました。 [L]、[F2] が交互に点灯 F3 ピッカフォワードセンサの異常を検出しました。 [L]、[F3] が交互に点灯 F4 ピッカリバースセンサの異常を検出しました。 [L]、[F4] が交互に点灯	A O	ドラノブ Modium Error も絵山)ナーナ	
AA ドライプPUT動作時に、3 秒経過しても MOUNT 状態になりませんでした。 [L]、[AA] が交互に点灯 C0 マイクロコード更新時に、チェックサム異常を検出しました。 一 C1 マイクロコード更新時に、F/W ID の異常を検出しました。 一 C8 ドライプ内から媒体排出時に、タイムアウトを検出しました。 [L]、[C8] が交互に点灯 E0 Flash メモリへのデータ書き込み時に、1ms 以内に書き込み動作が終了しませんでした。 [L]、[E0] が交互に点灯 E1 Flash メモリのセクタークリア時に、10s 以内にクリア動作が終了しませんでした。 [L]、[E1] が交互に点灯 E8 Flash メモリ内の装置設定情報領域に関してチェックサム異常を加出ました。 [L]、[E8] が交互に点灯 F0 GAP センサの異常を検出しました。 [L]、[F0] が交互に点灯 F1 パスセンサの異常を検出しました。 [L]、[F1] が交互に点灯 F2 カートリッジセンサの異常を検出しました。 [L]、[F2] が交互に点灯 F3 ピッカフォワードセンサの異常を検出しました。 [L]、[F3] が交互に点灯 F4 ピッカリバースセンサの異常を検出しました。 [L]、[F4] が交互に点灯	A9	下ノイノ Medium EHOFを快出しました。	
CO マイクロコード更新時に、チェックサム異常を検出しました。 交互に点灯 C1 マイクロコード更新時に、F/W ID の異常を検出しました。 一 C8 ドライブ内から媒体排出時に、タイムアウトを検出しました。 [L]、[C8] が交互に点灯 E0 Flash メモリへのデータ書き込み時に、1ms 以内に書き込み 動作が終了しませんでした。 [L]、[E0] が交互に点灯 E1 Flash メモリのセクタークリア時に、10s 以内にクリア動作が終了しませんでした。 [L]、[E1] が交互に点灯 E8 Flash メモリ内の装置設定情報領域に関してチェックサム異常を検出しました。 [L]、[E8] が交互に点灯 F0 GAP センサの異常を検出しました。 [L]、[F0] が交互に点灯 F1 パスセンサの異常を検出しました。 [L]、[F1] が交互に点灯 F2 カートリッジセンサの異常を検出しました。 [L]、[F2] が交互に点灯 F3 ピッカフォワードセンサの異常を検出しました。 [L]、[F3] が交互に点灯 F4 ピッカリバースセンサの異常を検出しました。 [L]、[F4] が交互に点灯	ΔΔ	ドライブ PIJT 動作時に - 2 砂終温 1 アメ MOUNT 44能にか	
C0 マイクロコード更新時に、チェックサム異常を検出しました。 一 C1 マイクロコード更新時に、F/W ID の異常を検出しました。 一 C8 ドライブ内から媒体排出時に、タイムアウトを検出しました。 [L]、[C8] が交互に点灯 E0 Flash メモリへのデータ書き込み時に、1ms 以内に書き込み動作が終了しませんでした。 [L]、[E0] が交互に点灯 E1 Flash メモリのセクタークリア時に、10s 以内にクリア動作が終了しませんでした。 [L]、[E1] が交互に点灯 E8 Flash メモリ内の装置散定情報領域に関してチェックサム異常を放出しました。 [L]、[E8] が交互に点灯 F0 GAP センサの異常を検出しました。 [L]、[F0] が交互に点灯 F1 パスセンサの異常を検出しました。 [L]、[F1] が交互に点灯 F2 カートリッジセンサの異常を検出しました。 [L]、[F2] が交互に点灯 F3 ピッカフォワードセンサの異常を検出しました。 [L]、[F3] が交互に点灯 F4 ピッカリバースセンサの異常を検出しました。 [L]、[F4] が交互に点灯	AA		
C1 マイクロコード更新時に、F/W ID の異常を検出しました。 一 C8 ドライブ内から媒体排出時に、タイムアウトを検出しました。 [L]、[C8] が交互に点灯 E0 Flash メモリへのデータ書き込み時に、1ms 以内に書き込み動作が終了しませんでした。 [L]、[E0] が交互に点灯 E1 Flash メモリのセクタークリア時に、10s 以内にクリア動作が終了しませんでした。 [L]、[E1] が交互に点灯 E8 Flash メモリ内の装置設定情報領域に関してチェックサム異常を向上ました。 [L]、[E8] が交互に点灯 F0 GAP センサの異常を検出しました。 [L]、[F0] が交互に点灯 F1 パスセンサの異常を検出しました。 [L]、[F1] が交互に点灯 F2 カートリッジセンサの異常を検出しました。 [L]、[F2] が交互に点灯 F3 ピッカフォワードセンサの異常を検出しました。 [L]、[F3] が交互に点灯 F4 ピッカリバースセンサの異常を検出しました。 [L]、[F4] が交互に点灯	CO		
C8 ドライブ内から媒体排出時に、タイムアウトを検出しました。 [L]、[C8] が交互に点灯 E0 Flash メモリへのデータ書き込み時に、1ms 以内に書き込み 動作が終了しませんでした。 [L]、[E0] が交互に点灯 E1 Flash メモリのセクタークリア時に、10s 以内にクリア動作が終了しませんでした。 [L]、[E1] が交互に点灯 E8 Flash メモリ内の装置設定情報領域に関してチェックサム異常に点灯 F0 GAP センサの異常を検出しました。 [L]、[F0] が交互に点灯 F1 パスセンサの異常を検出しました。 [L]、[F1] が交互に点灯 F2 カートリッジセンサの異常を検出しました。 [L]、[F2] が交互に点灯 F3 ピッカフォワードセンサの異常を検出しました。 [L]、[F3] が交互に点灯 F4 ピッカリバースセンサの異常を検出しました。 [L]、[F4] が交互に点灯			_
E0 Flash メモリへのデータ書き込み時に、1ms 以内に書き込み 動作が終了しませんでした。 [L]、[E 0] が 交互に点灯 E1 Flash メモリのセクタークリア時に、10s 以内にクリア動作 が終了しませんでした。 [L]、[E 1] が 交互に点灯 E8 Flash メモリ内の装置設定情報領域に関してチェックサム異常 を検出しました。 [L]、[E 8] が 交互に点灯 F0 GAP センサの異常を検出しました。 [L]、[F 0] が 交互に点灯 F1 パスセンサの異常を検出しました。 [L]、[F 1] が 交互に点灯 F2 カートリッジセンサの異常を検出しました。 [L]、[F 2] が 交互に点灯 F3 ピッカフォワードセンサの異常を検出しました。 [L]、[F 3] が 交互に点灯 F4 ピッカリバースセンサの異常を検出しました。 [L]、[F 4] が 交互に点灯			[I] [C 2] *;
E0 Flash メモリへのデータ書き込み時に、1ms 以内に書き込み 動作が終了しませんでした。 [L]、[E 0] が 交互に点灯 E1 Flash メモリのセクタークリア時に、10s 以内にクリア動作 が終了しませんでした。 [L]、[E 1] が 交互に点灯 E8 Flash メモリ内の装置設定情報領域に関してチェックサム異常 を検出しました。 [L]、[E 8] が 交互に点灯 F0 GAP センサの異常を検出しました。 [L]、[F 0] が 交互に点灯 F1 パスセンサの異常を検出しました。 [L]、[F 1] が 交互に点灯 F2 カートリッジセンサの異常を検出しました。 [L]、[F 2] が 交互に点灯 F3 ピッカフォワードセンサの異常を検出しました。 [L]、[F 3] が 交互に点灯 F4 ピッカリバースセンサの異常を検出しました。 [L]、[F 4] が 交互に点灯	C0	- 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 7 / 7 / 7 / 7 / 1 / 7 / 1 / 7 / 1 / 7 / 7	
動作が終了しませんでした。 交互に点灯 E1 Flash メモリのセクタークリア時に、10s 以内にクリア動作が終了しませんでした。 [L]、[E1]が交互に点灯 E8 Flash メモリ内の装置設定情報領域に関してチェックサム異常を検出しました。 [L]、[E8]が交互に点灯 F0 GAP センサの異常を検出しました。 [L]、[F0]が交互に点灯 F1 パスセンサの異常を検出しました。 [L]、[F1]が交互に点灯 F2 カートリッジセンサの異常を検出しました。 [L]、[F2]が交互に点灯 F3 ピッカフォワードセンサの異常を検出しました。 [L]、[F3]が交互に点灯 F4 ピッカリバースセンサの異常を検出しました。 [L]、[F4]が交互に点灯	EO	Flash メモリへのデータ書き込み時に 1ms 以内に書き込み	
E1 Flash メモリのセクタークリア時に、10s 以内にクリア動作が終了しませんでした。 [L]、[E1]が交互に点灯 E8 Flash メモリ内の装置設定情報領域に関してチェックサム異常を検出しました。 [L]、[E8]が交互に点灯 F0 GAP センサの異常を検出しました。 [L]、[F0]が交互に点灯 F1 パスセンサの異常を検出しました。 [L]、[F1]が交互に点灯 F2 カートリッジセンサの異常を検出しました。 [L]、[F2]が交互に点灯 F3 ピッカフォワードセンサの異常を検出しました。 [L]、[F3]が交互に点灯 F4 ピッカリバースセンサの異常を検出しました。 [L]、[F4]が交互に点灯	10		
が終了しませんでした。 交互に点灯 E8 Flash メモリ内の装置設定情報領域に関してチェックサム異常 を検出しました。 [L]、[E8] が 交互に点灯 F0 GAP センサの異常を検出しました。 [L]、[F0] が 交互に点灯 F1 パスセンサの異常を検出しました。 [L]、[F1] が 交互に点灯 F2 カートリッジセンサの異常を検出しました。 [L]、[F2] が 交互に点灯 F3 ピッカフォワードセンサの異常を検出しました。 [L]、[F3] が 交互に点灯 F4 ピッカリバースセンサの異常を検出しました。 [L]、[F4] が 交互に点灯	E1		
E8 Flash メモリ内の装置設定情報領域に関してチェックサム異常を検出しました。 [L]、[E8] が交互に点灯 F0 GAP センサの異常を検出しました。 [L]、[F0] が交互に点灯 F1 パスセンサの異常を検出しました。 [L]、[F1] が交互に点灯 F2 カートリッジセンサの異常を検出しました。 [L]、[F2] が交互に点灯 F3 ピッカフォワードセンサの異常を検出しました。 [L]、[F3] が交互に点灯 F4 ピッカリバースセンサの異常を検出しました。 [L]、[F4] が交互に点灯	2.		
を検出しました。 交互に点灯 F0 GAPセンサの異常を検出しました。 [L]、[F 0] が 交互に点灯 F1 パスセンサの異常を検出しました。 [L]、[F 1] が 交互に点灯 F2 カートリッジセンサの異常を検出しました。 [L]、[F 2] が 交互に点灯 F3 ピッカフォワードセンサの異常を検出しました。 [L]、[F 3] が 交互に点灯 F4 ピッカリバースセンサの異常を検出しました。 [L]、[F 4] が 交互に点灯	E8		
交互に点灯 F1 パスセンサの異常を検出しました。 [L]、[F1] が 交互に点灯 F2 カートリッジセンサの異常を検出しました。 [L]、[F2] が 交互に点灯 F3 ピッカフォワードセンサの異常を検出しました。 [L]、[F3] が 交互に点灯 F4 ピッカリバースセンサの異常を検出しました。 [L]、[F4] が 交互に点灯			
F1 パスセンサの異常を検出しました。 [L]、[F1] が 交互に点灯 F2 カートリッジセンサの異常を検出しました。 [L]、[F2] が 交互に点灯 F3 ピッカフォワードセンサの異常を検出しました。 [L]、[F3] が 交互に点灯 F4 ピッカリバースセンサの異常を検出しました。 [L]、[F4] が 交互に点灯	F0	GAP センサの異常を検出しました。	[L]、[F 0] が
F2 カートリッジセンサの異常を検出しました。 [L]、[F2] が交互に点灯 F3 ピッカフォワードセンサの異常を検出しました。 [L]、[F3] が交互に点灯 F4 ピッカリバースセンサの異常を検出しました。 [L]、[F4] が交互に点灯			交互に点灯
F2 カートリッジセンサの異常を検出しました。 [L]、[F2] が 交互に点灯 F3 ピッカフォワードセンサの異常を検出しました。 [L]、[F3] が 交互に点灯 F4 ピッカリバースセンサの異常を検出しました。 [L]、[F4] が 交互に点灯	F1	パスセンサの異常を検出しました。	[L]、[F1] が
F3 ピッカフォワードセンサの異常を検出しました。 [L]、[F3] が 交互に点灯 F4 ピッカリバースセンサの異常を検出しました。 [L]、[F4] が 交互に点灯			交互に点灯
F3 ピッカフォワードセンサの異常を検出しました。 [L]、[F3] が交互に点灯 F4 ピッカリバースセンサの異常を検出しました。 [L]、[F4] が交互に点灯	F2	カートリッジセンサの異常を検出しました。	[L]、[F2] が
F4 ピッカリバースセンサの異常を検出しました。 [L]、[F4] が 交互に点灯			交互に点灯
F4 ピッカリバースセンサの異常を検出しました。 [L]、[F4] が 交互に点灯	F3	ピッカフォワードセンサの異常を検出しました。	[L]、[F3] が
交互に点灯			交互に点灯
	F4	ピッカリバースセンサの異常を検出しました。	[L]、[F 4] が
F5 ピッカロアセンサの異常を検出しました。			交互に点灯
	F5	ピッカロアセンサの異常を検出しました。	
交互に点灯			交互に点灯

エラーコード	説明	表示のしかた
F6	ドアロックセンサの異常を検出しました。	[L]、[F6] が 交互に点灯
F7	ドアクローズセンサの異常を検出しました。	[L]、[F7] が 交互に点灯

その他の表示


通常動作時の表示パネルの内容



左側表示パネル	右側表示パネル	説明
8 (点灯)	8 (点灯)	電源オン直後。
- が上下に順次点滅	0 → 3 に推移	イニシャライズ中。(イニシャライズ中は、
		ERROR/WARNING LED、CLEANING LED
		も点滅。)
- が上下に順次点滅	移動中のカートリッジ	カートリッジの搬送中。
	No. の点滅	
	カートリッジの巻数の	待機中。
	点灯	ローダ内のカートリッジ巻数を表示。
□ が時計回りに回転	動作中のカートリッジ	AIT ドライブの動作中。
	No. の点滅	
o (点滅)	P (点滅)	フロントドアのロックの解除動作中。
o (点灯)	P (点灯)	ロックが解除され、フロントドアを開けられる
		状態。
C (点滅)	L (点滅)	CLEAN ボタンが押されているとき、およびク
		リーニング動作中。(71 ページのご注意の 7
		項を参照)
E (点滅)	J (点滅)	カートリッジの強制受け付け / 排出中。(70
		ページのご注意の 4 項を参照)

異常発生時

異常発生時は、ERROR/WARNING LED または CLEANING LED が点滅または 点灯し、表示パネルに以下のコードが表示されます。



LED	光りかた	コード	説明	対処方法
ERROR		L 🕻 XX	ローダのエラー。	システムの再起動、電源のオン / オフを行い、エ
	• • • •	(交互に表示)		ラーが消えるか確認してください。それでもエラー
	点滅 (オレンジ色)			表示が消えない場合は、販売店または保守サービス
				会社にエラーコードを伝え、修理を依頼してくださ
				い。エラーの内容は、「エラーコード一覧」(64
				ページ)を参照してください。
		d 🕇 80	AIT ドライブのエラー。	クリーニングを3回行った後、新品のデータカート
		8 1		リッジに交換し、システムの再起動 電源オン / オ
		8 5		フを行なってください。その際、クリーニングテー
		(交互に表示)		プは使い切っていないものを御使用ください。それ
		C 2 3 X		でも LED の点滅が消えない場合や左記以外のコード
		4 X		が出た場合は、販売店または保守サービス会社に修
		5 X		理を依頼してください。
		7 2		
		(交互に表示)		
		C 🕇 73	データカートリッジのエラー。	
		8 3		
		8 7		
		8 E		
		9 4		
		9 5		
		A 0		
		A 3		
		В 0		
		B 2		
		(交互に表示)		

LED	光りかた	コード	説明	対処方法
WARNING		0 1	カートリッジの挿入不備。	フロントドアを開け、カートリッジをきちんと入れ
				直してください。
	点灯 (オレンジ色)	0 3	クリーニング指示時に、ク	クリーニングカートリッジをスロット CL/8 にセッ
			リーニングカートリッジが	トしてください。
			セットされていなかった。	
		0 4	クリーニング指示時に、誤っ	クリーニングカートリッジをセットしてください。
			てスロット CL/8 にデータ	
			カートリッジをセットしてし	
			まった。	
		0 5	アプリケーションプログラム	ドアオープン操作を行わないでください。
			がフロントドアオープンを禁	
			止中に DOOR ボタンが押さ	
			れた。	
		0 6	本製品内部の温度が高くなっ	室温が動作範囲内(5 ~ 40 ℃)であるか、および
			た。	ファンが動作しているか確認してください。
		0 7	部品の交換の時期がきた。	部品の交換を販売店または保守サービス会社に依頼
				してください。
		0 8		ローダ内からカートリッジを1本以上取り出してく
			トリッジが入っている。(すべ	ださい。
			てのスロットと AIT ドライブ	
			にカートリッジが入ってい	
			る。)	
		0 9	本製品内部の温度が動作保証	室温が動作範囲内(5 ~ 40 ℃)であるか確認して
			範囲以下になった。	ください。
		1 0	クリーニングカートリッジの	新しいクリーニングカートリッジと交換し、再度ク
			テープを使い切った。	リーニングを行ってください。
		1 1	クリーニングに失敗した。	再度クリーニングを行ってください。
CLEANING		CL	AIT ドライブのクリーニング	クリーニングを行ってください。再度 LED が点滅す
	••••		要求。	る場合は、3回を目安にクリーニングを繰り返して
	点滅 (緑色)			ください。また、クリーニングカートリッジのテー
				プを使い切っていないことを確認してください。そ
				れでも LED の点滅が消えない場合は、販売店または
				保守サービス会社に修理を依頼してください。(71
				ページのご注意の7項を参照)

ご注意

- 1 クリーニングするときは、クリーニングカートリッジをスロット CL/8 に入れ てから、CLEAN ボタンを 3 秒間押し続けてください。
- 2 フロントドアが開かない場合は、バックアップソフトウェアによってロックさ れている場合があります。
- 3 エラー発生時に AIT ドライブからカートリッジが排出されない場合は、次の手 順を順に行ってみてください。
 - (1) DOOR ボタンを 5 秒以上押し続ける。 強制的にカートリッジがイジェクトされ、フロントドアのロックが解除され ます。
 - (2) 本製品の電源を入れ直す。
 - (3) システムを再起動する。
- 4「E J」の点滅中や「□」マークの回転中は、ローダまたはドライブが動作して います。書き込み状態の悪いカートリッジによっては、カートリッジの認識に 20分程度かかることがあります。
- 5 コード早見表の「XX」は、エラーコードを意味します。

6 クリーニング動作は、通常は約 1 分で終了します。クリーニング開始の操作を したときに、すでに AIT ドライブにカートリッジがセットされていた場合には、 ドライブ内のカートリッジを自動的にスロットに戻しクリーニング動作を開始 しますので、さらに時間がかかります。

書き込み状態が悪いカートリッジでは、アンロードの処理に時間がかかる場合 があります。その場合、クリーニング処理に20分程度かかる場合があります。

索引

え
エアフィルタの交換59
エラー37
エラーコード64
か
カートリッジ
準備41
使用できるカートリッジ 23 セット42
各部の名称
前面20
背面21
き
強制イジェクト61
<
クリーニング47
クリーニングカートリッジ23
け
警告表示36
և
仕様63
せ
設置25
そ
操作パネル35
操作要求表示
その他の表示68
て
ディップスイッチ28
電源スイッチ32
電源を入れる32
電源を切る33
ک
同梱品18
トラブルシューティング60
は
バックアップソフト23
ふ
フロントドアが開かないとき61

本体装置	
接続	26
め	
メッセージディスプレイの見かた	36
メンテナンス	39
3	
ローダ	41
ローダオプション機能	28
Α	
AIT ドライブ	47
AUTOLOAD	29
С	
CONTINUOUS	29
L	
LOADER SEL	29
М	
MAINTENANCE	29
R	
RMIC	29
S	
- SCSI の仕様	64
Т	
TERM DWR	28

ほ

N8160-56 外付 AIT 集合型ユーザーズガイド 2004年4月 初版

日本電気株式会社 東京都港区芝五丁目7番1号

TEL(03)3454-1111 (大代表)

© NEC Corporation 2004

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。 本書の内容は予告なく変更することがあります。